

# Säädettävä tukitanko

## SÄÄDETTÄVÄN TUKITANGON KÄYTTÖOHJEET

Kantokyky: maks. 60 kg (pystyasennossa)

Tangon maksimipituus 290 cm

Kallistuskulma maks. 65° (maks. 20 kg)

Onnittelut siitä, että hankit tämän säädetettävän tukitangon.

Pyydämme noudattamaan tarkasti seuraavia käytöö- ja turvallisuusohjeita. Siten varmistat, että voit käyttää säädetettävää tukitankoa pitkään ja turvallisesti.

## TURVALLISUUSOHJEITA:

Tukitangon suurin kantokyky on 60 kg pystyasennossa.

Tukitangon maksimipituus 290 cm

Kallistuskulma: maks. 65°

Turvallisuuden vuoksi maksimiarvoja ei saa ylittää. Tangon voi kallistaa 65°:n kulmaan, jolloin suurin kantokyky on 15 – 20 kg, koska tarttumispinta on silloin rajoitettu.

## VAROITUS:

Kun tukilevyt asetetaan kaltevaan asentoon, ne TÄYTYY varmistaa niin, etteivät ne luisa.

Varmista, että tukitankoa käytetään vain lujalla alustalla. Kun säädetettävä tukitanko käytetään korkeintaan 65°:n kulmassa, suurin suositeltava kantokyky on noin 15-20 kg. Tarvitessa käytä kahta tukitankoa rinnakkain. Kun tukitankoa käytetään korkeintaan 65°:n kulmassa, ohutta vartta kannattaa turvallisuuden vuoksi lyhentää.

Älä aseta tukitankoa epätasaiselle tai pehmeälle alustalle. Varmista, että tukitanko on säätämisen jälkeen tukevasti paikoillaan.

Tämä säädetettävä tukitanko sopii vain tilapäiseen käyttöön. Se ei sovi kattojen tai vastaavien pysyvään tukemiseen.

Turvallisuussyyistä lapset tulee pitää säädetettävää tukitankoa käytettäessä kaukana.

Tarkasta säädetettävä tukitanko aina ennen sen käyttämistä ja varmista, että se on teknisesti hyvässä kunnossa.

Vastuu raukeaa, jos tukitankoa käsitellään väärin.

Tukitankoon ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa käyttää väärin. Muutokset tai väärinkäyttö huonontavat tukitangon ominaisuuksia ja vaarantavat sen turvallisuuden.

## KÄYTTÖOHJEET:

Varmista aina ennen käyttöä, että tukitanko on täydellinen ja toimiva.

1. Säädä nyt tukilevy halutulle korkeudelle siirtämällä teleskooppivartta ylöspäin. Säädä tukitangon pituus tarkasti teleskooppitankoa kiertämällä. Estä teleskooppitangon löystyminen painamalla kiinnityspulttia oikealle.
2. Kattotuen vapauttamiseksi työnnä kiinnityspulttia vasemmalla ja paina hopeaväristä lukituslevyä.  
Nyt tukilevyt voi vetää alas.

Käytä säädetettävän tukitangon puhdistukseen vain kosteaa liinaa.

Älä käytä mitään kemiallisia puhdistusaineita.

# Utdragbar stödstång

## BRUKSANVISNING FÖR UTDRAGBAR STÖDSTÅNG:

Bärkapacitet: max. 60 kg (i vertikalt läge)

Utdragen längd max. 290 cm

Lutningsvinkel: Max. 65° (max. 20 kg)

Grattis till köpet av denna utdragbara stödstång.

Vi ber att du läser följande bruks- och säkerhetsanvisningar noga för att säkerställa att du kan använda denna produkt under en lång tid.

## SÄKERHETSANVISNINGAR:

Den utdragbara stödstångens maximala bärkapacitet är 60 kg i vertikalt läge.

Utdragen längd max. 290 cm

Lutningsvinkel: max. 65°

Av säkerhetsskäl får de maximala värdena inte överskridas. Vid användning upp till en vinkel på 65°, minskar den maximala bärformågan till 15–20 kg på grund av det begränsade greppet på markytan.

## VARNING:

När basplattorna är monterade i ett lutande läge MÅSTE de säkras mot halka.

Kontrollera att stöttan endast används på fast mark. Vid användning i en vinkel på upp till 65° rekommenderar vi en maximal lastbärande kapacitet på cirka 15–20 kg. Vid behov kan du använda två stöttor parallellt. Vid användning i en vinkel på upp till 65° är det nödvändigt att av säkerhetsskäl fördela vikten med den tunna tryckstången helt utdragen.

Placer inte den utdragbara stödstången på ojämn eller instabil mark. Se till att den utdragbara stödstången är stabilt monterad efter justering.

Denna utdragbara stödstång fungerar endast som en tillfällig installationshjälp och lämpar sig inte för permanent stöd av tak och motsvarande.

Av säkerhetsskäl måste barn hållas på ett säkert avstånd när du använder den utdragbara stödstången.

Kontrollera den utdragbara stödstången regelbundet före varje användning och se till att den är i korrekt tekniskt skick. Ansvar utesluts vid felaktig hantering.

Undvik alla typer av modifieringar eller olämplig användning för att säkerställa varaktig prestanda och säkerhet.

## BRUKSANVISNING

Kontrollera att takstötta är komplett och funktionell innan varje användning.

- Justera nu stödpalten till önskad höjd genom att skjuta teleskopstången uppåt. Vrid teleskopstången för att fästa den på plats för finjustering. Tryck fästbulten till höger för att förhindra att teleskopstången lossnar.
- Skjut fästbulten till vänster och tryck på silverlåsplattan för att frigöra takstödet.  
Stödpalten kan nu dras tillbaka.

Använd endast en fuktig trasa för rengöring och underhåll.

Använd inga kemiska rengöringsmedel.