

Käyttöohje: Keittolevy P-1045C / P-1048C

Bruksanvisning: Kokplatta P-1045C / P-1048C

Keeduplaadi P-1045C / P-1048C kasutusjuhend



Käyttöohje: Keittolevy P-1045C / P-1048C

Yleisiä turvallisuusohjeita

Tarkista että laitteeseen merkitty jännite vastaa virtalähteesi jännitettä.

Valitse sopiva paikka pistorasian läheisyydessä.

Laitetta ei ole tarkoitettu käyttäjä erillisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.

Tarkista että laite on pois päältä.

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Työtason tulee olla lämmönkestävä ja kuiva.

Laitetta ei saa sijoittaa kaapin alle.

Älä sijoita laitetta kankaiden tai verhojen läheisyyteen palovaaran välttämiseksi.

Laitteen sivuille tulee jättää vähintään 5cm tyhjää tilaa, sillä laitteen sivupinnat kuumentuvat käytön aikana.

Älä käytä laitetta veden tai nesteen läheisyydessä.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä sijoita laitetta niin lähelle pöydän tai työtason reunaa että joku voi vahingossa tönäistä sitä.

Varmista ettei kukaan voi kompastua tai takertua verkkojohtoon.

Varmista ettei verkkojohto pääse kosketuksiin laitteen osien kanssa.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Vältä koskettamasta keittolevyn kuumia pintoja.

Älä käytä laitetta ilman että levyjen päällä on kattiloita/astioita.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa.

Älä siirrä laitetta kun se on päällä.

Irrota pistoke pistorasiasta jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Älä käytä laitetta, jos se on rikki tai verkkojohto on vioittunut.

Jos laite ei toimi kunnolla, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Vain valtuutettu ammattilainen saa korjata laitetta.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Alla oleva symboli tarkoittaa että laitteen pinnat kuumentuvat ja pitää välttää koskettamasta kuumia pintoja.



Laitteen käyttö

Käytä aina tasapohjaisia kattiloita/astioita jotka muodostavat hyvän kontaktipinnan keittolevyn kanssa.

Käyttäessäsi keittolevyä ensimmäistä kertaa laite voi hieman savuta, mutta se on täysin normaalia.

Tarkista ettei levyn päällä ole jäänyt ruokaa tai vettä ennen kuin käännät levyn päälle.

Käännä lämpövalitsinta haluttuun asentoon. Alimmat 1-4 sopivat ruuan hauduttamiseen ja korkein 5 ja MAX keittämiseen.

Keittäessä käytä kantta nopeuttaaksesi veden kiehumista.

Ole varovainen jos käytät ruuanlaitossa öljyä tai rasvaa. Seuraa koko ajan ettei ylikuumenemista pääse tapahtumaan.

Termostaatin valo syttyy ja sammu sen mukaan kuumentaako laite keittolevyä tai ei käytössä.

Vältä koskettamasta keittolevyn kuumia pintoja.

Käännä kytkin pois päältä asentoon 0 heti ruoanlaiton jälkeen.

Irrota pistoke pistorasiasta laitteen käytön jälkeen.

Jos levy käännetään päälle ilman että levyllä on astiaa, laite voi vahingoittua.

Puhdistaminen

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.

Tarkista että laite on jäähtynyt ennen puhdistamista.

Pinnat voi pyyhkiä pehmeällä ja kostealla liinalla.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen.

Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 230V AC, 50Hz

Teho: P-1045C 1500W, P-1048C 2500W

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

sähköposti: myynti@inbound.fi

Täten Inbound Finland Oy vakuuttaa, että tämä malli Prego P-1045C /P-1048C on direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta:

Inbound Finland Oy

Kuortaneenkatu 2

00510 Helsinki

Suomi

Bruksanvisning: Kokplatta P-1045C / P-1048C

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Kontrollera först att apparatens märkspänning motsvarar din nätspänning.

Välj en lämplig plats nära vägguttaget.

Apparaten är inte meningen att användas med timer eller skild fjärrkontroll.

Kontrollera att apparaten är avstängd.

Placera apparaten på en jämn och stadig yta.

Arbetsytan skall vara värmebeständig och torr.

Placera inte apparaten under väggskåp.

Placera inte apparaten nära tyg eller gardin.

Lämna åtminstone 5cm tomrum runt apparatens sidor för apparatens sidor blir varma under användning.

Använd inte apparaten nära vatten eller vätska.

Sänk inte apparaten ned i vatten eller annan vätska.

Placera aldrig apparaten så nära en bordskant att någon kan i misstag skuffa till den.

Försäkra dig att ingen kan snubbla i elledningen.

Var försiktig att du inte rör kokplattans heta ytor.

Försäkra dig att elledningen inte rör apparaten eller heta ytor.

Säkra dig om att barn inte kommer åt apparaten.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert vis och förstår de eventuella farorna.

Barn får inte leka med apparaten.

Barn får inte rengöra eller utföra användarens serviceuppgifter utan övervakning.

Flytta inte apparaten när den är på.

Låt inte apparaten vara på utan övervakning.

Om apparaten inte används på länge drag ut stickkontakten ur vägguttaget.

Använd inte apparaten om den är sönder eller elledningen är skadad.

Om apparaten inte fungerar som den bör, tag bort elledningen från vägguttaget.

Om elledningen är skadad bör en fackman eller annan person som har tillräcklig kunnsighet byta den för att undvika fara.

Bara en fackman får reparera apparaten.

Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

Spara denna bruksanvisning för kommande bruk.

Symbolen nedan betyder att apparatens ytor blir heta och man skall inte röra dem.



Användning

Använd alltid flatbottnade kastruller/pannor som har god kontakt med kokplattan.

Vid första användningen kan plattan ryka lite men det är helt normalt.

Kontrollera att inte matrester eller vatten finns på kokplattan för användning.

Vrid temperaturinställningen till önskat läge. De lägsta inställningarna 1-4 passar bra för uppvärmning eller sakta kokning och den högsta 5 och MAX för uppkokning.

Använd lock för att försnabba uppkokning av vatten.

Var försiktig vid användning av matolja eller fett. Följ med att inte överhettning inträffar.

Termostatens lampa går på och av beroende på om apparaten värmer kokplattan eller inte vid användning.

Var försiktig att du inte rör kokplattans heta ytor.

Vrid temperaturinställningen till 0 genast efter att maten blivit klar.

Drag ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning.

Om kokplattan sätts på utan att det finns en kastrull på plattan kan apparaten skadas.

Rengöring

Drag alltid ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
Kontrollera att kokplattan har svalnat före rengöring.
Ytorna kan putsas med en mjuk och fuktig trasa.
Sänk inte apparaten ned i vatten eller annan vätska.
Använd inte repande medel vid rengöring.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Tekniska uppgifter:

Ström: 230V AC, 50Hz

Effekt: P-1045C 1500W, P-1048C 2500W

Importör: InBound Finland Oy, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors
e-mail: myynti@inbound.fi

Inbound Finland Oy intygar härmed att denna modell Prego P-1045C/P-1048C överensstämmer med väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.

Kopia på försäkran om överensstämmelse finns på:

Inbound Finland Ab

Kuortanegatan 2

00510 Helsingfors

Finland

Keeduplaadi P-1045C / P-1048C kasutusjuhend

Üldine ohutus

Veenduge, et seadmele märgitud toitepinge vastab teie vooluvõrgu väljundpingele.

Leidke seadmele sobiv asukoht pistikupesa läheduses.

Veenduge, et seade on välja lülitatud.

Asetage seade siledale ja tugevale alusele.

Tööpind peab taluma kuuma ja olema kuiv.

Ärge asetage seadet kapi alla.

Tulekahjuohu vältimiseks ärge asetage seadet kangaste ega kardinate lähedusse.

Seadme kõrval peab olema vähemalt 5 cm vaba ruumi, sest kasutamise ajal muutuvad selle küljed kuumaks.

Ärge kasutage seadet vee ega muu vedeliku läheduses.

Ärge kastke seadet mitte kunagi vette ega muusse vedelikku.

Ärge asetage seadet laua ega tööpinna servale, kust keegi võib selle kogemata maha lükata.

Jälgige, et keegi ei komistaks toitejuhtme taha ega takerduks sellesse.

Veenduge, et toitejuhe ei puutu seadme osadega kokku.

Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.

Seadet ei tohi kasutada lapsed ega sellised isikud, kelle kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud kogemused või teadmised ei lase neil seadet ohutult kasutada, v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik viibib juures või on õpetanud neile, kuidas seadet õigesti kasutada.

Ärge puudutage keeduplaadi kuumi osi.

Ärge kasutage seadet, kui keedunõu on plaadile asetamata.

Ärge jätke seadet järelevalveta.

Ärge teisaldage seadet, kui see on sisse lülitatud.

Kui seadet ei ole kavas mõnda aega kasutada, siis tõmmake pistik pistikupesast välja.

Ärge kasutage seadet, kui see on rikkis või kui toitejuhe on kahjustatud.

Kui seade ei tööta korralikult, tõmmake pistik pistikupesast välja.

Seadet tohib remontida vaid pädev spetsialist.

Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumajapidamises.

Hoidke kasutusjuhend hilisema tarbeks alles.

Seadme kasutamine

Kasutage alati sileda põhjaga keedunõusid, mis saavutavad keeduplaadi pinnaga kindla kontakti.

Keeduplaat võib esmasel kasutuselevõtul veidi suitseda, aga selles ei ole midagi ebaharilikku.

Veenduge enne keeduplaadi sisselülitamist, et sellele ei ole jäänud varasemast toidujäätmekihki ega vett.

Keerake temperatuurilüliti soovitud asendisse. (Asendid 1–4 sobivad toidu hautamiseks, maksimaalne asend 5 sobib keetmiseks.)

Pange vee keematõusmise kiirendamiseks keedunõule kaas peale.

Olge ettevaatlik, kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasva. Jälgige kogu aeg, et seade ei kuumeneks üle.

Ärge puudutage keeduplaadi kuumi osi.

Keerake kohe pärast toidu valmimist lüliti asendisse 0.

Pärast seadme kasutamist tõmmake pistik pistikupesast välja.

Kui keeduplaat lülitatakse sisse nii, et keedunõu on plaadile asetamata, võib see plaati kahjustada.

Seadme puhastamine

Enne seadme puhastamist tõmmake alati pistik pistikupesast välja.

Veenduge, et seade on maha jahtunud.

Pindu võib pühkida pehme niiske lapiga.

Ärge kastke seadet mitte kunagi vette ega muusse vedelikku.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

Keskkonnaohutus

Toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, millest osa sobib ümbertöötamiseks, nii et neid on võimalik taaskasutusse võtta. Ärge visake kasutusea lõppu jõudnud seadet olmejäätmete hulka, vaid viige see elektri- ja elektronseadmete kogumispunkti. Kogumispunktide asukoha teavet saate kohalikust omavalitsusest.



Tehnilised andmed

Toitepinge: 230V AC, 50Hz

Võimsus: P-1045C 1500 W, P-1048C 2500 W

Sissetooja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

e-post myynti@inbound.fi

Inbound Finland Oy kindlustada, et see mudel P-1045C/P-1048C on direktiivid 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU põhinõuetele ja muud tingimused, mis on seotud direktiividega.

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil:

Inbound Finland Oy

Kuortaneenkatu 2

00510 Helsinki

Suomi