



### 7687 Digitaalinen matkalaukkuvaaka

Min. 1 kg – Max. 40 kg

Tarkkuus: 100 g

Mittayksikkö: kg / lb

Virtalähde: Litium paristo (CR2032) 3V

#### Pariston asettaminen:

avaa paristokotelon kansi ja aseta paristo paikoilleen + napa ylöspäin. Aseta kansi takaisin paikoilleen

LCD-näytöllä lukee "888". Kolmen sekunnin kuluessa näyttöön vaihtuu "0.0 kg". Vaaka on käyttövalmis.

#### Käyttö:

Paina virtapainiketta. LCD-näyttöön ilmestyy teksti "888". Pidä vaakaa vaakatasossa, kunnes näyttöön ilmestyy teksti "0.0 kg".

Punnittava taakka tulee liittää vaakaan, kun näytössä lukee "0.0 kg". Tartu vaakaan ja nosta taakka ylös. Taakan paino ja H-kirjain ilmestyvät LCD-näytölle.

Paina virtapainiketta uudestaan, kun olet irrottanut taakan ja haluat punnita seuraavan. Näyttöön ilmestyy teksti "0.0. kg". Vaaka on valmis uudelleen käytettäväksi.

Kun olet valmis, paina virtapainiketta katkaistaksesi virran. Vaaka sammuu automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

#### Mittayksikön vaihtaminen (kg / lb):

Paina virtanappia. Näytölle ilmestyy teksti "888". Paina nopeasti nappia uudestaan, jolloin mittayksikkö vaihtuu kg -> lb.

**Taara-toiminto:** Käytetään kun punnittavaa tavaraa ei voi liittää vaakaan.

Kun käytät tavaran punnitsemiseen astiaa tai kassia, punnitse se ensin yksinään. Kun näyttöön ilmestyy tavaran paino ja H-kirjain, paina ja vapauta virtapainike, jolloin näytölle ilmestyy

uudestaan "0,0". Nyt voit asettaa punnittavan tavaran astiaan, ja vain tavaran oma paino näkyy näytöllä.

#### Virtapainikkeen toiminnot:

- Päälle / pois
- Asetusten palautus nollaan
- Taaran aktivointi
- Mittayksikön muuttaminen kg/lb

#### Vikatilanteet:

Mikäli näytölle ilmestyy teksti "ERR", on taakka liian painava tai vaaka on väärässä asennossa.

Kun näytölle ilmestyy patterin kuva, on aika vaihtaa paristo uuteen.

#### Laitteiden ja paristojen hävittäminen



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöönsä

lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen.

Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen,

käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

#### TAKUU:

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14 36220 Kangasala



### 7687 Digital pagage skala

Min. 1 kg - Max 40 kg

Noggrannhet: 100 g

Måttenhet: kg / lb

Strömförsörjning: Litiumbatteri (CR2032) 3V

#### För att sätta i batteriet:

Öppna batteriluckan och sätt i batteriet + polen uppåt. Byt om locket.

LCD-skärmen läser "888". Inom tre sekunder ändras displayen till "0,0 kg". Skalan är klar för användning.

#### Användning:

Tryck på strömbrytaren. "888" visas på LCD-skärmen. Håll skalan horisontellt tills "0,0 kg" visas på displayen.

Den vikt som ska vägas bör fästas på skalan när "0,0 kg" visas. Ta tag i balansen och lyft lasten. Lastens vikt och bokstaven "H" visas på LCD-skärmen.

Tryck på strömbrytaren igen efter att ha laddat lasten och du vill väga nästa. "0,0" visas på displayen. Skalan är klar för återanvändning.

När du är klar trycker du på strömbrytaren för att stänga av strömmen. Skalan stängs automatiskt av efter 60 sekunder.

#### Byte av måttenhet (kg / lb):

Tryck på strömbrytaren. "888" visas på displayen. Tryck snabbt på knappen igen för att byta enhet till kg -> lb.

#### Tara funktion: Används när vägen inte kan fästas i vågorna.

När du använder en behållare eller väska för att väga objektet, väger först det ensamt. När objektets vikt och bokstaven H visas på displayen trycker du på och släpper strömbrytaren för

att visa "0.0" igen. Nu kan du placera objektet som ska vägas i behållaren, och endast vikt på objektet visas.

#### Strömknappsfunktioner:

- På / av
- Återställ inställningarna till noll
- Taara aktivering
- Byte av måttenhet kg / lb

#### Om ett fel uppstår:

Om displayen visar "ERR", är belastningen för tung eller skalan är i fel position.

När displayen visar batteriet är det dags att byta batteri med en ny.

#### Bortskaffning av apparater och batterier



Efter införandet av det europeiska direktivet 2002/96/EU i det nationella juridiska systemet gäller följande:

Elektriska och elektroniska apparater får inte kastas bland hushållssopor.

Konsumenterna är enligt lag skyldiga att inlämna elektriska och elektroniska

apparater på för detta ändamål upprättade allmänna insamlingsplatser vid slutet

av apparaternas livslängd. Detaljer om detta stipuleras i respektive lands nationella lagar.

Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på emballaget anger att produkten är underställd dessa bestämmelser. Genom återvinning, återanvändning av material eller annan form av användning av gamla apparater bidrar du till skyddet av vår miljö.

#### GARANTI:

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk. Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14 36220 Kangasala