

648459 Atom Lihashuoltovasara

Ohjeet

1. Virta päälle/pois-painike (pitkä painallus käynnistääksesi / pitkä painallus sammuttaaksesi).
2. Paina näppäimen vaihdetta vaihtaaksesi.
3. Irrotettava ja vaihdettava vibraattori. Kun irrotat vibraattorin, veda se vain ulos voimalla.
4. Valitse 5V latauslaitteet latausta varten.
5. Ensimmäisellä kerralla lataa 3 tuntia. Liitä datakaapeli 5V-sovittimeen latausta varten.
6. Painiketystyyppi: latauksen aikana 6 valoa vilkkuu, kun se on täynnä, 6 valoa palaa, ja kun se toimii, valot ilmaisevat vaihteen asennon.
7. Kosketustyyppi: Latauksen aikana niksiputki näyttää sähkömäärän, työskentelyn aikana se näyttää vaihteen.

