

Prego.

Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Käyttöohje: P-504B sähkövatkain

Bruksanvisning: P-504B handmixer





Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Käyttöohje: P-504B sähkövatkain

Onnittelut. Edessäsi on Suomessa tutkittu ja testattu Prego-tuote. Tämä käyttöohje perustuu huolelliseen tuotevalintaan ja yksilölliseen testikäyttöön. Säilytäthän ohjeen myöhempää tarvetta varten.

Ps. Pidäthän Pregostasi hyvää huolta - se on osoitus pienen suomalaisen menestyksestä, isojen rinnalla!

Turvaohjeita

Tarkista johdon ja pistokkeen kunto ennen laitteen käyttöä.

Varo ettei laitteen verkkojohto osu vatkainten teräosiin.

Irrota aina verkkojohto pistorasiasta käytön jälkeen.

Älä koskaan puhdista vatkaimia, kun ne ovat kiinni vatkaimessa.

Käytä laitetta vain kuivin käsin.

Vatkatessasi nesteitä huolehdi etteivät roiskeet osu moottoriin.

Älä ylikuormita moottoria: Keskeytä vatkkaus, jos moottori ei pyöri kunnolla liian sitkeän taikinan takia.

Älä käytä laitetta ulkona äläkä altista laitteen moottoriosaa kosteudelle.

Älä kierrä verkkojohtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi; johto voi vioittua.

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Pidä laitetta poissa lasten ulottuvilta.

Älä yritä korjata viallista laitetta itse. Jätä kaikki korjaustoimenpiteet valtuutetulle ammattilaiselle.

Takuu ei korvaa laitteen asiattomasta käytöstä tai virheellisistä korjaustoimenpiteistä aiheutuvia vikoja.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Käyttö

Aseta vispilät tai taikinakoukut laitteen pohjassa oleviin reikiin.

Käynnistä vatkain virtakytkimestä.

Valitse haluttu nopeus (1=hitain, 5=nopein).

(OFF) = pois päältä

Pulssikytkin (TURBO) vastaa nopeutta 5 (viisi).

Painamalla (EJECT) saat vapautettua koukut tai vispilät kun laite on pois päältä.

Laitetta ei saa käyttää kuin 3 minuuttia kerralla. Sen jälkeen laitteen on annettava jäähtyä 3 minuuttia.

Laitteen puhdistus

Kytke laite pois päältä ja ota pistoke pois seinäpistokkeesta.

Pinnat voit puhdistaa kostealla liinalla.

Älä käytä puhdistuksessa liottavia, hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230V AC, 50Hz

Teho: 300W

Takuu: Yksi vuosi ostopäivästä.

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

sähköposti: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi



Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Bruksanvisning: P-504B handmixer

Gratulerar. Framför dig har du i Finland utforskad och testad Prego-produkt. Denna bruksanvisning grundar sig på grundlig produktval och testning. Spara bruksanvisningen för kommande bruk.

Ps: Tag bra vara på din Prego – detta är bevis på en liten finländsk framgång, bland de stora!

Säkerhetsföreskrifter

Kolla att ledningen och kontakten är i skick före användning.

Akta att el-ledningen inte rör vid visplarna.

Drag alltid ut el-kontakten från el-nätet efter användning.

Rengör aldrig visplarna eller degkrokarna om de är fast i motordelen.

Drag alltid ut el-kontakten från el-nätet före rengöring.

Använd mixern endast med torra händer.

Om du vispar vätska akta att den inte stänker motorn.

Överbelasta inte motorn. Om motorn inte snurrar ordentligt avbryt vispningen.

Använd inte handmixern ute eller nära vatten eller på fuktig plats.

Linda inte el-ledningen runt apparaten vid förvar. Ledningen kan ta skada.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert vis och förstår de eventuella farorna.

Barn får inte leka med apparaten.

Barn får inte rengöra eller utföra användarens serviceuppgifter utan övervakning.

Försök inte reparera handmixer. Endast en fackman får reparera den.

Garantin upphör om någon annan öppnar handmixern.

Spara bruksanvisningen för kommande bruk.

Användning

Sätt visplarna eller degkrokarna på plats i hålen under handmixern.

Starta handmixern från strömbrytaren. Välj önskad hastighet från 1-5 (1=långsam, 5=snabbast).

Trycker man på momentläge (TURBO) är det samma som hastighet 5.

(OFF) = avstängd.

Genom att trycka på (EJECT) kan du frigöra visplarna eller degkrokarna om apparaten är avstängd.

Handmixern får användas högst 3 minuter i taget. Sedan bör den låtas svalna i 3 minuter.

Rengöring

Stäng av apparaten från avbrytaren och tag ut stickkontakten från vägguttaget.

Apparaten får inte sänkas ner i vatten utan ytorna bör putsas med en fuktig duk.

Använd inte rengöringsmedel som löser upp, nöter eller skrapar apparaten.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Tekniska uppgifter:

Ström: 230V AC, 50Hz

Effekt: 300W

Garanti: Ett år från inköpsdagen.

Importör: Inbound Finland Oy, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors

e-mail: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi