



Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

**Käyttöohje: PB-761 ladattava partatrimmeri**

**Bruksanvisning: PB-761 laddbar skäggtrimmer**



## Käyttöohje: PB-761 ladattava partatrimmeri

**Onnittelut. Edessäsi on Suomessa testattu Prego-tuote. Tämä käyttöohje perustuu tarkoin harkittuun tuotevalintaan ja yksilölliseen testikäyttöön. Noudata ohjetta huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.**

**Ps. Pidäthän Pregostasi hyvää huolta - se on osoitus pienen suomalaisen menestyksestä, isojen rinnalla!**

### Yleisiä turvallisuusohjeita

Älä lataa laitetta veden tai nesteen läheisyydessä.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa.

Älä koske laitteeseen kosteilla käsillä.

Älä sijoita laitetta niin lähelle pöydän tai työtason reunaa että joku voi vahingossa tönäistä sitä.

Varmista ettei kukaan voi kompastua tai takertua latausjohtoon.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan, heille on annettu opastusta laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät varatilanteet.

Laitteen terät ovat erittäin terävät – käsittele niitä varovasti.

Älä käytä laitetta, jos se on rikki tai latausjohto on vioittunut.

Jos laite ei toimi kunnolla, irrota laturi pistorasiasta.

Vain valtuutettu ammattilainen saa korjata laitetta.

Laitteella saa leikata ainoastaan partaa.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

### Käyttö

#### Lataaminen

Kytke latausjohto partatrimmeriin.

Kytke USB-laturi sähköverkkoon. (USB-laturi ei sisälly)

Punainen merkkivalo syttyy.

Kun partatrimmeri on ladattu täyteen vihreä merkkivalo syttyy.

Kytke USB laturi pois sähköverkosta ja irrota johto laitteesta.

#### Käyttö

Säädä sopiva pituus 1,0 – 10,0mm pyörittämällä säätörengasta.

Paina virtapainiketta käynnistääksesi partatrimmerin.

Anna partatrimmerin terä liikkua ihollasi suorilla viivoilla sekä ympyröissä.

Jos iho on puhdas ja kuiva on lopputulos parempi.

#### Puhdistaminen

Puhdista partatrimmeri käytön jälkeen.

Pysäytä ja poista trimmeri latauksesta ennen puhdistamista.

Nosta leikkuukamman suoraan ylös.

Puhdista leikkuuterät mukana tulevalla harjalla.

Ajopään voi myös puhdista lämpimällä vedellä vesihanan alla.

Älä kuivaa partatrimmerin ajopäätä pyyhkeellä tai paperilla, koska hankaaminen voi vahingoittaa laitteen teriä.

Teriä kannattaa öljytä säännöllisin välin 2/3 tipalla öljyllä.

Työnnä leikkuukampa takaisin paikoilleen.

Trimmeriä ei saa upottaa veteen.

Moottoriosan voi pyyhkiä ulkoisesti kostealla liinalla.



## Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Takuu: Yksi vuosi ostopäivästä.

Tekniset tiedot:

Vesipestävä IPX6

Ajoaika: 60min.

Latausaika: 90min.

Käyttöjännite: 5V, 1.0A

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

sähköposti: [myynti@inbound.fi](mailto:myynti@inbound.fi) , [www.inbound.fi](http://www.inbound.fi)

## Bruksanvisning: PB-761 laddbar skäggrimmer

**Gratulerar. Framför dig har du i Finland testad Prego-produkt. Denna bruksanvisning grundar sig på grundlig produktval och testning. Spara bruksanvisningen för kommande bruk.**

**Ps: Tag bra vara på din Prego – detta är bevis på en liten finländsk framgång, bland de stora!**

### Allmänna säkerhetsföreskrifter

Ladda inte apparaten nära vatten eller vätska.

Sänk inte motorenheten i vatten eller annan vätska.

Använd inte apparaten i fuktiga utrymmen.

Rör inte vid apparaten med våta händer.

Placera aldrig apparaten så nära en bordskant att någon kan i misstag skuffa till den.

Försäkra dig att ingen kan snubbla i laddningsledningen.

Låt inte barn använda apparaten utan övervakning.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert vis och förstår de eventuella farorna.

Trimmerens brett är mycket vassa. Hantera dem ytterst försiktigt.

Använd inte apparaten om den är sönder eller laddningsledningen är skadad.

Om apparaten inte fungerar som den bör, tag bort laddaren från eluttaget.

Bara en fackman får reparera apparaten.

Trimmern är endast avsedd för hemmabruk.

Spara denna bruksanvisning för kommande bruk.

### Användning

#### Laddning

Koppla USB-ledningen till skäggrimmern och USB-ledningen till USB-laddaren. (USB-laddare medföljer ej)

Koppla USB-laddaren till el nätet.

Röda indikeringslampan tänds.

När laddningen är färdig tänds den gröna indikeringslampan.

Efter att trimmern är laddad koppla bort USB-laddaren från el-nätet och USB-ledningen från trimmern.

#### Användning

Justera lämplig höjd 1,0 – 10,0mm genom att vrida på justeringsringen.

Tryck på On/Off knappen för att starta trimmern.

Låt trimmerns brett glida rakt över huden men också raka sig med runda drag

Om huden är ren och torr är slutresultatet bättre.

#### Rengöring

För att säkra att apparaten fungerar på bästa sätt skall den rengöras regelbundet.

Stäng av trimmern och kolla att den inte laddas.

Lyft klippguiden rakt upp.

Bettet kan putsas med borsten eller under rinnande vatten.

Olja bettet med jämna mellanrum med 2/3 droppar olja.

Sätt klippguiden på plats.

Betten får ej torkas med papper eller handduk. Detta kan skada betten.

Motordelen får inte sänkas ned i vattnet.

Motordelen kan torkas med en fuktig trasa.



## Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Garanti: Ett år från inköpsdagen.

Tekniska uppgifter:

Tvättbar IPX6

Brukstid: 45min.

Laddningstid: 60min.

Ström: 5V, 1.0A

Importör: InBound Finland Oy, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors

e-mail: [myynti@inbound.fi](mailto:myynti@inbound.fi) , [www.inbound.fi](http://www.inbound.fi)