

Prego.

Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Käyttöohje: P-219B / P-220B leivänpaahdin

Bruksanvisning: P-219B / P-220B brödrost



Käyttöohje: P-219B / P-220B leivänpaahdin

Turvallisuusohjeita

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Älä jätä paahdinta päälle valvomatta.

Älä koskaan yritä poistaa juuttunutta leipää veitsellä tai muilla metallisilla esineillä.

Irrota laite sähköverkosta ja anna paahtimen jäätyä. Suorita poisto sen jälkeen varovaisesti ettet vaurioita paahtimen hehkulankoja.

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Tarkista ettei lähellä ole helposti syttyviä esineitä.

Älä käytä laitetta veden tai nesteen läheisyydessä.

Älä sijoita laitetta kuuman keittolevyn päälle tai läheisyyteen.

Älä sijoita laitetta niin lähelle pöydän tai työtason reunaa että joku voi vahingossa tönäistä sitä.

Varmista ettei kukaan voi kompastua tai takertua verkkojohtoon.

Varmista että verkkojohto ei kosketa kuumia pintoja.

Älä käytä laitetta jos se on rikki tai verkkojohto on vioittunut.

Muista että laitteen pinnat kuumenevat.

Jos laite ei toimi kunnolla, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.

Vain valtuutettu ammattilainen saa korjata laitetta.

Käytä paahdinta vain leipien paahtamiseen.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Käyttöönotto

Sijoita leivänpaahdin tasaiselle ja tukevalle alustalle.

Tarkista ettei lähellä ole helposti syttyviä esineitä, kuten verho tai pyyhe.

Kytke verkkovirtajohto pistorasiaan.

Käytä paahdinta 2-3 kertaa ilman leipää 7-tasolla puhdistaksesi sen.

Aseta leivät 1-2 kpl paahtoaukkoihin.

Valitse paahton kesto 1-7. On suositeltavaa testata sopiva paahtoaste käyttämällä ensin alhaista tasoa, kuten taso 1 tai 2.

Aloita paahtaminen painamalla vipu alas. Huom: Vipu ei pysy alhaalla ellei paahdin on kytketty sähköverkkoon.

Leivät nousevat automaattisesti ylös kun säädetty aika on kulunut.

Paahdon voi keskeyttää painamalla STOP näppäintä.

Puhdistus

Irrota aina verkkopistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja varmista että paahdin on jäähtynyt.

Paahdinta ei saa upottaa veteen - likatahrat voi pyyhkiä pois kostealla liinalla.

Älä käytä puhdistuksessa liuottavia, hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita.

Murukotelo sijaitsee laitteen pohjassa. Tyhjennä se tasaisin väliajoin.

Murukotelon saa auki vetämällä sen suoraan ulos.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi jätehuollosta.



Takuu: 1 vuosi ostoshetkestä

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 220 – 240V AC, 50~60Hz

Teho: 600 - 700W

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

sähköposti: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi



Kitchen • Household • Beauty • Wellness • Medical • Electronics

Bruksanvisning: P-219B / P-220B brödrost

Säkerhetsföreskrifter

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och över och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert vis och förstår de eventuella farorna.

Barn får inte leka med apparaten.

Barn får inte rengöra eller utföra användarens serviceuppgifter utan övervakning.

Använd inte brödrosten utan uppsyn.

Försök aldrig ta bort en brödskiva som fastnat med kniv eller annat metallredskap.

Tag först bort elledningen från eluttaget och låt rosten svalna. Tag försiktigt bort brödskivan utan att skada brödrosten.

Placera brödrosten på en jämn och stadig yta.

Kontrollera att inga lättantändliga saker är i närheten såsom gardiner eller handdukar.

Använd inte apparaten nära vatten eller vätska.

Placera inte apparaten på eller bredvid en varm kokplatta.

Placera aldrig apparaten så nära en bordskant att någon kan i misstag skuffa till den.

Försäkra dig att ingen kan snubbla i elledningen.

Försäkra dig att elledningen inte rör heta ytor.

Använd inte apparaten om den är sönder eller elledningen är skadad.

Kom ihåg att apparatens ytor blir heta.

Om apparaten inte fungerar som den bör, tag bort elledningen från eluttaget.

Bara en fackman får reparera apparaten.

Spara denna bruksanvisning för kommande bruk.

Ibruktagning

Placera brödrosten på en jämn och stadig yta.

Kontrollera att inga lättantändliga saker är i närheten såsom gardiner eller handdukar.

Koppla elledningen till ett jordad eluttag.

Använd brödrosten 2-3 gånger utan bröd på nivå 7.

Välj nivå 1-7 hur mörkt bröd du vill rosta. Första gången lönar det sig att använda nivå 1-2.

Tryck ner regeln. Märk: Om brödrosten inte är kopplad till elnätet hålls inte regeln nere.

Brödsnivåerna lyfts automatisk upp.

Man kan stoppa rostningen när som helst genom att trycka på STOP knappen.

Rening

Drag alltid först ut elkontakten från elnätet och försäkra dig att apparaten har svalnat.

Apparaten får inte sänkas ner i vatten utan bör putsas med en fuktig duk.

Använd inte rengöringsmedel som löser upp, nöter eller skrapar apparaten.

Behållaren för smulor finns på brödrostens botten. Töm den med jämna mellanrum.

Behållaren för smulor får man upp genom dra rakt ut den.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Garanti: 1 år från inköpsdagen

Tekniska uppgifter:

Nätspänning: 220 – 240V AC, 50~60Hz

Effekt: 600 - 700W

Importör: InBound Finland Oy, Kuortanegatan 2, 00510 Helsingfors

e-mail: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi