



**SK Bezpečnostné pokyny**

Aby ste predišli osobnému poranieniu a poškodeniu zariadenia, je dôležité dodržiavať bezpečnostné pokyny. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich, aby ste ich mali v budúcnosti poruke.

- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Do zariadenia sa nesmie dosťažadna voda, akákoľvek iná tekutina ani horľavá látka na čistenie.
- Zabráňte kontaktu výrobku s tekutinami.
- Výrobok neumiestňujte blízko tepelného zdroja ani plameňa.
- Výrobok zvonka čistite mäkkou tkaninou. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani silné odmasťovacie prostriedky.
- Zariadenie používajte a skladujte na suchom mieste.
- Toto zariadenie smú používať deti vo veku 8 a viac rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby, ktoré nie sú oboznámené so spôsobom používania zariadenia, len ak ho používajú pod dohľadom alebo ak im boli vydané informácie o bezpečnom spôsobe používania zariadenia a potenciálnych rizikach. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti smú vykonávať čistenie a údržbu len pod dohľadom dospejlej osoby.
- Nikdy nedemontujte žiadnu časť zariadenia. Do otvorov na zariadení nestrikajte žiadne predmety.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie chráňte pred postriekaním a kvapkami.
- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostach, v rámci štandardných podmienok.

**Záruka:**

Záručná lehota poskytovaná na výrobok je 2 roky a vzťahuje sa na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy bolo zariadenie vystavené nadmernej napätiu v elektrickej sieti. Platnosť záruky sa skončí, ak poškodenie jednotky alebo škoda používateľovi boli spôsobené pokusom upraviť jednotku.

**Informácie o odpade nebezpečnom pre životné prostredie**

Elektrické výrobky sa po skončení životnosti nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, no je potrebné ich odvazdať na mieste, ktoré vykonáva recykláciu odpadu.

**RO Instrucțiuni de sigurantă**

Este important să urmați aceste instrucțiuni de siguranță pentru a evita vătămarea corporală și deteriorarea aparatului. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza unitatea și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

- Nu folosiți aparat dacă este deteriorat.
- Asigurați-vă că în aparat nu pătrunde apă sau orice alt lichid sau agentii de curățare inflamabili.
- Nu permiteți ca acest produs să intre contact cu lichide.
- Nu așezați acest produs lângă o sursă de căldură sau o flacără.
- Folosiți o cărpă moale pentru a curăța exteriorul. Nu folosiți substanțe chimice dure sau solventi puternici de curățare.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii în vîrstă de cel puțin 8 ani, de către persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de utilizare a aparatului, cu condiția ca acest lucru să fie făcut sub supraveghere sau să fi fost informate despre utilizarea aparatului în condiții de siguranță, precum și despre riscurile potențiale. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea se pot realiza de către copii numai sub supravegherea unui adult.
- Nu scoateți niciodată piese din aparat. Nu introduceți obiecte în deschizăturile aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid. Protejați aparatul de stropi și surgeri.
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în condiții normale.

**Garanție:**

Garanția produsului este valabilă 2 ani și acoperă defectele de fabricație. Garanția nu acoperă cazurile în care aparatul a fost expus la tensiuni excesive din sursa de alimentare. Garanția nu este valabilă în cazul în care unitatea a fost deteriorată sau cumpărătorul a incercat să modifice unitatea.

**Informații cu privire la deșeurile periculoase pentru mediu**

Produsele electrice uzate nu vor fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie predate la un centru de reciclare.

**CS Bezpečnostní pokyny**

Je dôležité dodržiavať tyto bezpečnostní pokyny, aby se předešlo zraněním osob a poškození zařízení. Pečlivě si pokyny přečtěte, než začnete zařízení používat, a uschovejte je jako referenci do budoucna.

- Je-li zařízení poškozeno, nepoužívejte je.
- Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda ani žádná jiná kapalina či hořlavý čisticí prostředek.
- Zabraňte kontaktu tohoto produktu s kapalinami.
- Neumisťujte tento produkt do blízkosti zdroje tepla či otevřeného ohně.
- K čištění zvnějšku používejte měkký hadík. Nepoužívejte agresivní chemické látky ani silné čisticí prostředky.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku, osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními omezeními a osoby, které nebyly seznámeny s použitím zařízení, pokud toto používání probíhá pod dohledem nebo pokud tyto osoby byly informovány o bezpečném používání zařízení a o možných rizicích. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Děti mohou provádět čištění a údržbu pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nikdy nesnímejte žádné součásti zařízení. Do otvorů na zařízení nezasouvajte žádné předměty.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Chraňte zařízení před stříkáním a kapkami.
- Zařízení je za normálních podmínek určeno pouze k domácímu použití.

**Záruka:**

Záruka na produkt trvá 2 roky a pokrývá výrobní vady. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo zařízení vystaveno vyššímu napětí ze zdroje. Záruka je neplatná, pokud byla jednotka poškozena nebo pokud se kupující pokusil provést úpravy jednotky.

**Informace o odpadu nebezpečném pro životní prostředí**

Opotřebovaná elektrická zařízení se nesměj likvidovat spolu s běžným odpadem z domácnosti, ale je třeba odevzdát je v recyklačním středisku.

**EN: Safety instructions****DE: Sicherheitsanweisungen****FR: Consignes de sécurité****SV: Säkerhetsanvisningar****DK/NO: Sikkerhedsanvisninger****FI: Turvallisuusohjeet****PL: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa****NL: Veiligheidsinstructies****HU: Biztonsági előírások**