LADATTAVA SELKÄKOUKKU - HIERONTALAITE

10794



KÄYTTÖOHJE

Tuotenumero: 10794

Tuotenimi: Hierontapistooli 5-nopeuksinen USB-C

Tarkoitus: Henkilökohtaiseen lihashuoltoon ja lihasjännityksen lievitykseen

1. Tuotteen kuvaus ja toimitussisältö

Kaarevalla pitkäkahvaisella hierontapistoolilla vapautat lihasjännityksen tehokkaasti. Se soveltuu erityisesti selän, hartioiden ja niskan alueen syvähierontaan.

Ominaisuudet:

- Harjaton moottori takaa hiljaisen ja tehokkaan toiminnan

- 10 mm iskuamplitudi syvään hierontaan

- Viisi hierontanopeutta eri lihasryhmille

- Merkkivalot nopeuden ja akun tilan näyttämiseen

- Neljä erilaista hierontapäätä:

  - Suuri pallo: isot lihasalueet

  - Litteä pää: yleiskäyttö

  - Terävä pää: trigger-pisteet

  - Pehmeä pää: herkät alueet

Toimitussisältö:

- 1 x hierontapistooli

- 4 x vaihtopäätä

- 1 x USB-C-latauskaapeli

- Käyttöohje

2. Tekniset tiedot

- Viisi eri nopeutta

- Iskun amplitudi: 10 mm

- Moottorin kierrosluku: 1000–2600 rpm

- Harjaton moottori

- Akku: 2 x 2000 mAh litiumioniakku

- Lataus: USB-C 5 V / 2 A (10 W)

- Käyttöaika: jopa 5 h yhdellä latauksella

3. Turvallisuusohjeet ja varoitukset

- Vain henkilökohtaiseen käyttöön.

- Älä käytä rikkoutunutta tai vaurioitunutta laitetta.

- Ei sovellu lapsille – pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

- Älä käytä tulehtuneiden tai rikkoutuneiden kudosten päällä.

- Vältä laitteen käyttöä metallisten implanttien päällä ilman lääkärin suositusta.

- Älä käytä veden tai muiden nesteiden läheisyydessä.

- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

- Älä käytä laitetta, jos johto, liitin tai itse laite on vaurioitunut.

- Älä pura, muokkaa tai yritä korjata laitetta itse. Huolto on annettava ammattitaitoisen huoltoliikkeen tehtäväksi.

- Käytä vain valmistajan toimittamaa tai hyväksymää latauslaitetta.

- Vältä kosketusta veden tai muiden nesteiden kanssa laitteen käytön tai latauksen aikana.

- Älä käytä laitetta nukkumisen aikana tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

- Älä jätä laitetta latautumaan valvomatta.

- Laitetta ei saa käyttää, jos käyttäjällä on sydämentahdistin, metallisia implantteja tai vakavia terveysongelmia ilman lääkärin lupaa.

- Säilytä laite ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.

- Tämä laite ei ole lelu. Ei sovellu alle 12-vuotiaille lapsille.

- Älä käytä laitetta pään, kasvojen, sukuelinten tai luiden ulkonevien osien päällä.

- Älä käytä laitetta rikkoutuneen ihon, tulehtuneiden kudosten tai mustelmien päällä.

- Keskeytä käyttö heti, jos tunnet kipua, puutumista tai muuta epämukavuutta.

4. Käyttöohjeet

- Kiinnitä haluttu hierontapää tukevasti laitteeseen.

- Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna.

- Valitse nopeus yhdellä painalluksella (1–5).

- Kohdista hierontapää hoidettavalle lihasalueelle ja liikuta hitaasti.

- Hieronta-aika yhdellä alueella max. 2 minuuttia, yhteensä enintään 15 minuuttia per käyttökerta.

- Sammuta laite ja irrota tarvittaessa hierontapää.

5. Lataus ja akun käyttö

- Lataa mukana tulevalla USB-C-kaapelilla (5 V / 2 A).

- Täysi lataus kestää n. 3–4 tuntia.

- Merkkivalot ilmaisevat akun varaustason.

6. Huolto ja säilytys

- Pyyhi laite kostealla liinalla käytön jälkeen. Älä upota veteen.

- Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, lasten ulottumattomissa.

- Irrota hierontapäät säilytyksen ajaksi.

7 Kierrätys

Laitteiden ja paristojen hävittäminen eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty

kunkin maan kansallisessa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämismenetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

8. Takuu

Tuotteen takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä.
Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos sitä käytetään kaupalliseen, ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteiden aiheuttamia vahinkoja, normaalia kulumista, väärinkäytön aiheuttamia vaurioita tai virheellisestä säilytyksestä johtuvia vaurioita. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

ELEKTRISK KROKFORMAD MASSAGEAPPARAT

10794



INSTRUKTIONER

Produktnummer: 10794

Produktnamn: Massagepistol 5 hastigheter USB-C

Avsedd användning: För personlig muskelvård och lindring av muskelspänningar

1. Produktbeskrivning och innehåll

Den böjda massagepistolen med långt handtag lindrar effektivt muskelspänningar. Den är särskilt lämplig för djup massage av rygg, axlar och nacke.

Egenskaper

- Borstlös motor säkerställer tyst och effektiv drift

- 10 mm slaglängd för djup massage

- Fem massagesteg för olika muskelgrupper

- Indikatorlampor för hastighet och batteristatus

- Fyra olika massagehuvuden:

  - Stor kula: stora muskelområden

  - Platt huvud: allmänt bruk

  - Spetsigt huvud: triggerpunkter

  - Mjukt huvud: känsliga områden

Innehåll:

- 1 x massagepistol

- 4 x ersättningshuvuden

- 1 x USB-C-laddningskabel

- Användarhandbok

2. Tekniska

- Fem olika hastigheter

- Slagamplitud: 10 mm

- Motorhastighet: 1000–2600 rpm

- Borstlös motor

- Batteri: 2 x 2000 mAh litiumjonbatteri

- Laddning: USB-C 5 V / 2 A (10 W)

- Drifttid: upp till 5 timmar på en enda laddning

3. Säkerhetsanvisningar och varningar

- Endast för personligt bruk.

- Använd inte en trasig eller skadad enhet.

- Ej lämplig för barn – förvaras utom räckhåll för barn.

- Använd inte på inflammerad eller skadad vävnad.

- Undvik att använda enheten på metallimplantat utan läkares rekommendation.

- Använd inte nära vatten eller andra vätskor.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

- Använd inte enheten om sladden, kontakten eller enheten själv är skadad.

- Demontera, modifiera eller försök inte reparera enheten själv. Underhåll måste utföras av ett professionellt servicecenter.

- Använd endast en laddare som tillhandahålls eller godkänts av tillverkaren.

- Undvik kontakt med vatten eller andra vätskor när du använder eller laddar enheten.

- Använd inte enheten när du sover eller är påverkad av alkohol eller mediciner.

- Lämna inte enheten utan uppsikt under laddning.

- Enheten ska inte användas av personer med pacemaker, metallimplantat eller allvarliga hälsoproblem utan läkares tillstånd.

- Förvara enheten och dess delar utom räckhåll för barn.

- Denna enhet är inte en leksak. Ej lämplig för barn under 12 år.

- Använd inte enheten på huvudet, ansiktet, könsorganen eller utskjutande ben.

- Använd inte enheten på skadad hud, inflammerad vävnad eller blåmärken.

- Sluta omedelbart att använda enheten om du känner smärta, domningar eller annat obehag.

4. Användningsanvisning

- Fäst det önskade massagehuvudet ordentligt på enheten.

- Slå på enheten genom att hålla ned strömbrytaren.

- Välj hastighet med ett enda tryck (1–5).

- Placera massagehuvudet på det muskelområde som ska behandlas och rör det långsamt.

- Massagetid på ett område max. 2 minuter, totalt max. 15 minuter per användning.

- Stäng av enheten och ta bort massagehuvudet om det behövs.

5. Laddning och batterianvändning

- Ladda med den medföljande USB-C-kabeln (5 V / 2 A).

- En full laddning tar cirka 3–4 timmar.

- Indikatorlamporna visar batterinivån.

6. Underhåll och förvaring

- Torka av enheten med en fuktig trasa efter användning. Sänk inte ned den i vatten.

- Förvara på en torr och sval plats, utom räckhåll för barn.

- Ta bort massagehuvudena under förvaring.

7 Återvinning

Avfallshantering av enheter och batterier i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG i det nationella rättssystemet omfattas av följande: Elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Lagen kräver att konsumenter återlämnar elektrisk och elektronisk utrustning som nått slutet av sin livslängd till offentliga insamlingsställen eller försäljningsställen som inrättats för detta ändamål.

Detaljerna anges i varje lands nationella lagstiftning. Denna symbol på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen indikerar att dessa bestämmelser gäller för produkten. Genom att återvinna, återanvända material eller använda andra metoder för att kassera gammal utrustning bidrar du till att skydda miljön.

8. Garanti

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatumet.
Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga syftet eller om den används för kommersiella, professionella eller uthyrningsändamål. Garantin täcker inte skador orsakade av naturliga förhållanden, normalt slitage, felaktig användning eller skador till följd av felaktig förvaring. För garantifrågor, vänligen kontakta din återförsäljare.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

HOOK-SHAPED MASSAGE GUN

10794



INSTRUCTIONS

Product number: 10794

Product name: Massage gun 5 speeds USB-C

Intended use: For personal muscle care and muscle tension relief

1. Product description and contents

The curved, long-handled massage gun effectively relieves muscle tension. It is particularly suitable for deep massage of the back, shoulders, and neck area.

Features

- Brushless motor ensures quiet and efficient operation
- 10 mm stroke amplitude for deep massage
- Five massage speeds for different muscle groups
- Indicator lights for speed and battery status
- Four different massage heads:
  - Large ball: large muscle areas
  - Flat head: general use
  - Pointed head: trigger points
  - Soft head: sensitive areas

Contents:

- 1 x massage gun
- 4 x replacement heads
- 1 x USB-C charging cable
- User manual

2. Technical

- Five different speeds

- Stroke amplitude: 10 mm

- Motor speed: 1000–2600 rpm

- Brushless motor

- Battery: 2 x 2000 mAh lithium-ion battery

- Charging: USB-C 5 V / 2 A (10 W)

- Operating time: up to 5 hours on a single charge

3. Safety instructions and warnings

- For personal use only.

- Do not use a broken or damaged device.

- Not suitable for children – keep out of reach of children.

- Do not use on inflamed or broken tissue.

- Avoid using the device on metal implants without a doctor's recommendation.

- Do not use near water or other liquids.

- This product is intended for household use only.

- Do not use the device if the cord, connector, or device itself is damaged.

- Do not disassemble, modify, or attempt to repair the device yourself. Maintenance must be performed by a professional service center.

- Only use a charger supplied or approved by the manufacturer.

- Avoid contact with water or other liquids while using or charging the device.

- Do not use the device while sleeping or under the influence of alcohol or medication.

- Do not leave the device charging unattended.

- The device should not be used by users with pacemakers, metal implants, or serious health problems without a doctor's permission.

- Keep the device and its parts out of the reach of children.

- This device is not a toy. Not suitable for children under 12 years of age.

- Do not use the device on the head, face, genitals, or protruding bones.

- Do not use the device on broken skin, inflamed tissue, or bruises.

- Stop using the device immediately if you feel pain, numbness, or other discomfort.

4. Instructions for use

- Securely attach the desired massage head to the device.

- Turn on the device by holding down the power button.

- Select the speed with a single press (1–5).

- Position the massage head on the muscle area to be treated and move it slowly.

- Massage time in one area max. 2 minutes, total max. 15 minutes per use.

- Turn off the device and remove the massage head if necessary.

5. Charging and battery use

- Charge using the included USB-C cable (5 V / 2 A).

- A full charge takes approx. 3–4 hours.

- The indicator lights show the battery level.

6. Maintenance and storage

- Wipe the device with a damp cloth after use. Do not immerse in water.

- Store in a dry and cool place, out of reach of children.

- Remove the massage heads during storage.

7 Recycling

Disposal of devices and batteries following the implementation of European Directive 2002/96/EC in the national legal system is subject to the following: Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The law requires consumers to return electrical and electronic equipment at the end of its useful life to public collection points or points of sale set up for this purpose. Details are specified in in the national legislation of each country. This symbol on the product, user manual, or packaging indicates

that these regulations apply to the product. By recycling, reusing materials, or using other methods to dispose of old equipment, you are helping to protect the environment.

8. Warranty

The product warranty is valid for one year from the date of purchase.
The warranty covers material and manufacturing defects. The warranty does not apply if the product is used for purposes other than its original purpose or if it is used for commercial, professional, or rental purposes. The warranty does not cover damage caused by natural conditions, normal wear and tear, misuse, or damage resulting from improper storage. For warranty issues, please contact your dealer.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

ELEKTRILINE KONKSMASSAAŽISEADE

10794



KASUTUSJUHEND

Toote number: 10794

Toote nimetus: Massaažipüstol 5 kiirust USB-C

Kavandatud kasutusotstarve: isiklikuks lihaste hoolduseks ja lihaspinge leevendamiseks

1. Toote kirjeldus ja sisu

Kõver, pika käepidemega massaažipüstol leevendab tõhusalt lihaspingeid. See sobib eriti hästi selja, õlgade ja kaela piirkonna sügavale massaažile.

Omadused

- Harjatu mootor tagab vaikse ja tõhusa töö

- 10 mm löögi amplituud sügavaks massaažiks

- Viis massaažikiirust erinevate lihasgruppide jaoks

- Kiiruse ja aku seisundi indikaatorlambid

- Neli erinevat massaažipead:

  - Suur pall: suured lihaspiirkonnad

  - Lame pea: üldine kasutus

  - Terav pea: triggerpunktid

  - Pehme pea: tundlikud piirkonnad

Sisu:

- 1 x massaažipüstol

- 4 x asendusotsikut

- 1 x USB-C laadimiskaabel

- Kasutusjuhend

2. Tehnilised andmed

- Viis erinevat kiirust

- Liikumise amplituud: 10 mm

- Mootori kiirus: 1000–2600 pööret minutis

- Harjatu mootor

- Aku: 2 x 2000 mAh liitium-ioonaku

- Laadimine: USB-C 5 V / 2 A (10 W)

- Tööaeg: kuni 5 tundi ühe laadimisega

3. Ohutusjuhised ja hoiatused

- Ainult isiklikuks kasutamiseks.

- Ärge kasutage purunenud või kahjustatud seadet.

- Ei sobi lastele – hoida laste eest varjatud kohas.

- Ärge kasutage põletikulistel või vigastatud kudedel.

- Vältige seadme kasutamist metallimplantaatidel ilma arsti soovituseta.

- Ärge kasutage vee või muude vedelike läheduses.

- See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

- Ärge kasutage seadet, kui juhe, pistik või seade ise on kahjustatud.

- Ärge lahti monteerige, modifitseerige ega üritage seadet ise parandada. Hooldustöid peab tegema professionaalne teeninduskeskus.

- Kasutage ainult tootja poolt tarnitud või heakskiidetud laadijat.

- Vältige seadme kasutamise või laadimise ajal kokkupuudet vee või muude vedelikega.

- Ärge kasutage seadet magamise ajal või alkoholi või ravimite mõju all.

- Ärge jätke seadet laadima järelevalveta.

- Seadet ei tohi kasutada südamestimulaatoriga, metallimplantaatidega või tõsiste terviseprobleemidega kasutajad ilma arsti loata.

- Hoidke seade ja selle osad laste eest varjatud kohas.

- Seade ei ole mänguasi. Ei sobi alla 12-aastastele lastele.

- Ärge kasutage seadet peal, näol, suguelunditel ega eenduvatel luudel.

- Ärge kasutage seadet vigastatud nahal, põletikulistel kudedel ega sinikatel.

- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui tunnete valu, tuimust või muud ebamugavust.

4. Kasutusjuhend

- Kinnitage soovitud massaažipea kindlalt seadmele.

- Lülitage seade sisse, hoides all toitenuppu.

- Valige kiirus ühe nupuvajutusega (1–5).

- Asetage massaažipea ravimisele kuuluvale lihaspiirkonnale ja liigutage seda aeglaselt.

- Massaaži kestus ühel alal maksimaalselt 2 minutit, kokku maksimaalselt 15 minutit ühe kasutamise kohta.

- Lülitage seade välja ja eemaldage vajadusel massaažipea.

5. Laadimine ja aku kasutamine

- Laadige kaasasoleva USB-C-kaabli abil (5 V / 2 A).

- Täielik laadimine võtab aega umbes 3–4 tundi.

- Indikaatorvalgus näitab aku taset.

6. Hooldus ja hoiustamine

- Puhastage seade pärast kasutamist niiske lapiga. Ärge kastke vett.

- Hoidke kuivas ja jahedas kohas, lastele kättesaamatus kohas.

- Eemaldage hoiustamise ajaks massaažipead.

7 Ringlussevõtt

Seadmete ja patareide kõrvaldamine vastavalt Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ rakendamisele riiklikus õigussüsteemis on reguleeritud järgmiselt: Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Seadus nõuab, et tarbijad tagastaksid elektri- ja elektroonikaseadmed nende kasutusaja lõppedes selleks otstarbeks loodud avalikes kogumispunktides või müügikohtades. Täpsemad üksikasjad on sätestatud

iga riigi riiklikes õigusaktides. See sümbol tootel, kasutusjuhendis või pakendil tähistab , et need eeskirjad kehtivad toote suhtes. Vanade seadmete ringlussevõtu, materjalide taaskasutamise või muude meetodite abil aitab te kaasa keskkonna kaitsmisele.

8. Garantii

Tootegarantii kehtib ühe aasta jooksul alates ostukuupäevast.
Garantii hõlmab materjali- ja tootmisvigu. Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui algsel otstarbel või kui seda kasutatakse ärilisel, professionaalsel või rendi eesmärgil. Garantii ei hõlma looduslike tingimuste, normaalse kulumise, väärkasutuse või ebaõige ladustamise tagajärjel tekkinud kahjustusi. Garantii küsimuste korral palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome