



**EMAX**

**KÄSITUULETIN**

**10236**



**KÄYTTÖOHJE**

## 1. Tuotteen tunnistetiedot

Tuotenimi: Käsituuletin

Tuotenumero: (10236)

Malli: 4W

Materiaali: ABS + PC

Latausliitäntä: Type-C

Teho: 4 W

## 2. Käyttötarkoitus

Tuote on henkilökohtaiseen viiennykseen tarkoitettu ladattava käsituuletin sisä- ja ulkokäyttöön.

## 3. Turvallisuusohjeet

- Älä pura, muuta tai korjaa tuotetta itse.
- Älä upota tuotetta veteen tai käytä sitä kosteassa ympäristössä (esim. kylpyhuoneessa).
- Lopeta lataus heti, jos tuuletin kuumenee epänormaalisti tai muoto muuttuu.
- Älä altista tuotetta tulen tai korkean lämpötilan lähteelle (räjähdysvaara).
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Irrota akku ennen tuotteen hävittämistä ja hävitä akku asianmukaisesti.

## 4. Pakkauksen sisältö

- Käsituuletin
- USB Type-C -latauskaapeli
- Käyttöohje

## 5. Tekniset tiedot:

- Jännite/virta: DC 5V 0,7A
- Teho: 4 W
- Akun kapasiteetti: 1200mAh
- Materiaali: ABS + PC
- Toiminnot: 3-nopeuksinen tuuletin + LED-valo

## 6. Asennus ja käyttöönotto

- Lataa tuuletin ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kytke USB Type-C -kaapeli laitteen latausliitäntään ja virtalähteeseen.
- Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa, ja se sammuu latauksen valmistuttua

## 7. Käyttöohje

Käynnistys ja nopeuden valinta:

1. painallus: matala nopeus
2. painallus: keskinopeus
3. painallus: korkea nopeus
4. painallus: virta pois päältä

LED-valo:

- Pidä painiketta pohjassa n. 2,5 sekuntia → valo päälle
- Pidä painiketta pohjassa n. 2 sekuntia → valo pois päältä

## 8. Huolto ja puhdistus

- Pyyhi tuuletin pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai vesipesua.
- Vältä roiskeita ja kosteutta.

## 9. Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tuuletin ei käynnisty	Akku tyhjä	Lataa akku täyteen
Tuuletin ei reagoi painikkeeseen	Painike jumissa / rikki	Ota yhteys huoltoon
Valo ei syty	Akun varaus vähissä	Lataa akku ja yritä uudelleen

## 10. Hävittäminen ja kierrätys

Irrota akku ennen tuotteen hävittämistä.

Hävitä sähkölaite ja akku sähkö- ja elektroniikkaromuna (SER).

## 11. Takuu

- Takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.
- Takuu kattaa vain valmistus- ja materiaalivirheet.
- Takuu ei kata väärinkäytöstä tai itse aiheutetuista vaurioista johtuvia ongelmia.
- Takuun käyttöön tarvitaan kuitti tai muu ostotosite.

## 12. Valmistaja / maahantuoja

Blue Import BIM Oy

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Suomi

[www.blueimport.fi](http://www.blueimport.fi) | [blueimport@blueimport.fi](mailto:blueimport@blueimport.fi)



**EMAX**

**HANDFLÄKT**

**10236**



**ANVISNINGAR**

## 1. Produktidentifiering

Produktnamn: Handfläkt  
Produktnummer: (10236)  
Modell: 4W  
Material: ABS + PC  
Laddningsport: Typ C  
Effekt: 4 W

## 2. Avsedd användning

Denna produkt är en uppladdningsbar handhållen fläkt för personlig kylning, avsedd för användning inomhus och utomhus.

## 3. Säkerhetsanvisningar

- Demontera, modifiera eller reparera inte produkten själv.
- Sänk inte ner produkten i vatten och använd den inte i fuktiga miljöer (t.ex. badrum).
- Avbryt laddningen omedelbart om fläkten blir onormalt varm eller ändrar form.
- Utsätt inte produkten för eld eller höga temperaturer (explosionsrisk).
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Ta bort batteriet innan du kasserar produkten och kassera batteriet på rätt sätt.

## 4. Förpackningens innehåll

- Handhållen fläkt
- USB Type-C-laddningskabel
- Användarhandbok

## 5. Tekniska specifikationer:

- Spänning/ström: DC 5V 0,7A
- Effekt: 4 W
- Batterikapacitet: 1200 mAh
- Material: ABS + PC
- Funktioner: 3-stegs fläkt + LED-belysning

## 6. Installation och idrifttagning

- Ladda fläkten innan du använder den för första gången.
- Anslut USB Type-C-kabeln till enhetens laddningsport och strömkälla.
- Den röda indikatorlampan lyser under laddningen och slocknar när laddningen är klar.

## 7. Bruksanvisning

Start och val av hastighet:

- 1:a tryckningen: låg hastighet
- 2:a tryckningen: medelhög hastighet
- 3:e tryckningen: hög hastighet
- 4:e tryckningen: avstängning

LED-lampa:

- Håll knappen intryckt i ca 2,5 sekunder → lampan tänds
- Håll knappen intryckt i ca 2 sekunder → lampan slocknar

## 8. Underhåll och rengöring

- Torka av fläkten med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte kemikalier eller vatten.
- Undvik stänk och fukt.

## 9. Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fläkten startar inte	Batteriet är tomt	Ladda batteriet helt
Fläkten reagerar inte på knappen	Knappen fastnat/trasig	Kontakta kundtjänst
Lampan tänds inte	Batteriet är svagt	Ladda batteriet och försök igen

## 10. Avfallshantering och återvinning

Ta bort batteriet innan du kasserar produkten.

Kassera den elektriska enheten och batteriet som elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).

## 11. Garanti

- Garantin gäller i 1 år från inköpsdatum.
- Garantin täcker endast tillverknings- och materialfel.
- Garantin täcker inte problem som uppstår till följd av felaktig användning eller självförvållade skador.
- Ett kvitto eller annat inköpsbevis krävs för att garantin ska gälla.

## 12. Tillverkare/importör

Blue Import BIM Ltd

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

[www.blueimport.fi](http://www.blueimport.fi) | [blueimport@blueimport.fi](mailto:blueimport@blueimport.fi)



**HAND FAN**

**10236**



**INSTRUCTIONS**

## 1. Product identification

Product name: Hand fan

Product number: (10236)

Model: 4W

Material: ABS + PC

Charging port: Type-C

Power: 4 W

## 2. Intended use

This product is a rechargeable handheld fan for personal cooling, intended for indoor and outdoor use.

## 3. Safety instructions

- Do not disassemble, modify, or repair the product yourself.
- Do not immerse the product in water or use it in a damp environment (e.g., bathroom).
- Stop charging immediately if the fan becomes abnormally hot or changes shape.
- Do not expose the product to fire or high temperatures (risk of explosion).
- Keep the product out of the reach of children.
- Remove the battery before disposing of the product and dispose of the battery properly.

## 4. Package contents

- Handheld fan
- USB Type-C charging cable
- User manual

## 5. Technical specifications:

- Voltage/current: DC 5V 0.7A
- Power: 4 W
- Battery capacity: 1200mAh
- Material: ABS + PC
- Functions: 3-speed fan + LED light

## 6. Installation and commissioning

- Charge the fan before using it for the first time.
- Connect the USB Type-C cable to the device's charging port and power source.
- The red indicator light will remain lit during charging and turn off when charging is complete.

## 7. Operating instructions

Start-up and speed selection:

1st press: low speed

2nd press: medium speed

3rd press: high speed

4th press: power off

LED light:

- Hold the button down for approx. 2.5 seconds → light on
- Hold the button down for approx. 2 seconds → light off

## 8. Maintenance and cleaning

- Wipe the fan with a soft, dry cloth.
- Do not use chemicals or water.
- Avoid splashes and moisture.

## 9. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Fan does not start	Battery empty	Fully charge the battery
Fan does not respond to button	Button stuck/broken	Contact customer service
Light does not turn on	Battery charge low	Charge the battery and try again

## 10. Disposal and recycling

Remove the battery before disposing of the product.

Dispose of the electrical device and battery as electrical and electronic waste (WEEE).

## 11. Warranty

- The warranty is valid for 1 year from the date of purchase.
- The warranty covers only manufacturing and material defects.
- The warranty does not cover problems resulting from misuse or self-inflicted damage.
- A receipt or other proof of purchase is required to validate the warranty.

## 12. Manufacturer/importer

Blue Import BIM Ltd

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

www.blueimport.fi | blueimport@blueimport.fi



**EMAX**

**KÄSIVENTILAATOR**

**10236**



**KASUTUSJUHEND**

## 1. Toote identifitseerimine

Toote nimetus: Käsiventi

Toote number: (10236)

Mudel: 4W

Materjal: ABS + PC

Laadimisport: Type-C

Võimsus: 4 W

## 2. Kasutuseesmärk

Tegemist on laetava käeshoitava ventilaatoriga isiklikuks jahutamiseks, mis on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas.

## 3. Ohutusjuhised

- Ärge toodet ise lahti võtke, muudake ega parandage.
- Ärge kastke toodet vette ega kasutage seda niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Lõpetage laadimine kohe, kui ventilaator muutub ebatavaliselt kuumaks või muutub kuju.
- Ärge asetage toodet tulekahju või kõrge temperatuuri kätte (plahvatusoht).
- Hoidke toode laste eest varjatud kohas.
- Eemaldage aku enne toote kõrvaldamist ja kõrvaldage aku nõuetekohaselt.

## 4. Pakendi sisu

- Käeshoitav ventilaator
- USB Type-C laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

## 5. Tehnilised andmed:

- Pingeline/vool: DC 5V 0,7A
- Võimsus: 4 W
- Aku maht: 1200 mAh
- Materjal: ABS + PC
- Funktsioonid: 3-kiiruseline ventilaator + LED-valgus

## 6. Paigaldamine ja kasutuselevõtt

- Laadige ventilaator enne esimest kasutamist.
- Ühendage USB Type-C kaabel seadme laadimisporti ja toiteallikaga.
- Punane märgutuli jääb laadimise ajal põlema ja kustub, kui laadimine on lõppenud.

## 7. Kasutusjuhend

Käivitamine ja kiiruse valik:

1. vajutus: madal kiirus
2. vajutus: keskmine kiirus
3. vajutus: kõrge kiirus
4. vajutus: väljalülitamine

LED-tuli:

- Hoia nappu all umbes 2,5 sekundit → tuli süttib
- Hoia nappu all umbes 2 sekundit → tuli kustub

## 8. Hooldus ja puhastamine

- Puhastage ventilaator pehme, kuiva lapiga.
- Ärge kasutage kemikaale ega vett.
- Vältige pritsmeid ja niiskust.

## 9. Rikkeid

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ventilaator ei käivitu	Aku on tühi	Laadige aku täielikult
Ventilaator ei reageeri nupule	Napp on kinni jäänud/katki	Võtke ühendust klienditeenindusega
Tuli ei sütti	Aku on tühi	Laadige aku ja proovige uuesti

## 10. Kõrvaldamine ja ringlussevõtt

Eemaldage aku enne toote kõrvaldamist.

Kõrvaldage elektriseade ja aku elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetena (WEEE).

## 11. Garantii

- Garantii kehtib 1 aasta alates ostukuupäevast.
- Garantii hõlmab ainult tootmis- ja materjalivigu.
- Garantii ei kata probleeme, mis on tekkinud väärkasutamise või ise tekitatud kahjustuste tagajärjel.
- Garantii kohaldamiseks on vaja esitada ostukviitung või muu ostutõend.

## 12. Tootja/importija

Blue Import BIM Ltd

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome

www.blueimport.fi | blueimport@blueimport.fi