



Käyttöohje

Bluetooth Sport Nappikuulokkeet
Mikos earbuds 2 H993BT



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Pakkauksen sisältö



Nappi-
kuulokkeet
x1


Erikokoiset
korvasovittimet
x2 paria

Micro USB
latausjohto
x1

1

Painikkeet

1. Volume+ (äänenvoimakkuus +)
2. Power switch (virtapainike)
3. Volume- (äänenvoimakkuus -)
4. LED light (LED merkkivalo)
5. Microphone (Mikrofoni)
6. USB charging port (USB latausportti)



2

Virta päälle

Paina virtapainiketta (power switch) 3 sekunnin ajan, LED merkkivalo vilkkuu punaisena/sinisenä ja kuulokkeista kuuluu äänikehote. Tällöin laite etsii lähistöllä olevia Bluetooth laitteita (esim. matkapuhelin).

Yhdistäminen Bluetooth laitteeseen

Varmista, että puhelimesi on Bluetooth- ominaisuus

1. Paina virtapainiketta (power switch) 3 sekunnin ajan, LED merkkivalo vilkkuu punaisena/sinisenä ja kuulokkeista kuuluu äänikehote. Tällöin laite etsii lähistöllä olevia Bluetooth laitteita (esim. matkapuhelin).
2. Aktivoi puhelimen Bluetooth toiminto ja etsi laite nimeltä "Mikos earbuds 2"
3. Valitse puhelimen valikosta yhdistettävä laite nimeltä "Mikos earbuds 2". Laitteen yhdistäminen on onnistunut kun kuulokkeiden sininen merkkivalo vilkkuu n. 7 sekunnin välein. Lisäksi ääni ilmoittaa laitteen yhdistämisestä.
4. Mikos earbuds 2 yhdistyy automaattisesti puhelimeen/laitteeseen, joka on edellisellä käyttökerralla ollut yhdistettyinä.

3

Virta pois

Paina virtapainiketta (power switch) n. 3 sekunnin ajan, LED merkkivalo näyttää punaista hetken aikaa.

Saapuviin puheluihin vastaaminen

Paina lyhyesti (power switch) virtapainiketta vastataksesi puheluihin. Vinkki: Joissain matkapuhelimissa asetukset tulee säätää siten, että puheluihin vastaaminen on mahdollista Bluetooth Nappikuulokkeiden kautta.

Puhelun lopettaminen

Paina lyhyesti (power switch) virtapainiketta lopettaaksesi puhelun.

Saapuvan puhelun hylkääminen

Paina n. 2 sekunnin ajan (power switch) virtapainiketta hylätäksesi saapuvan puhelun.

Viimeispäähän soitettuun numeroon uudestaan soittaminen (redial)

Paina kahdesti (power switch) virtapainiketta.

4

Puheentunnistin avustaja (siri tms.)

Paina n.1,5 sekuntia (power switch) virtapainiketta.

Musiikin soittaminen

1. Play/Pause: Lyhyt painallus (power switch) virtapainikkeesta
2. NEXT: Pitkä painallus (+) valitaksesi seuraavan kappaleen.
3. PREV: Pitkä painallus (-) valitaksesi edellisen kappaleen
4. VOL+: Lyhyt painallus (+) lisätäksesi äänen voimakkuutta
3. VOL-: Lyhyt painallus (-) vähentääksesi äänenvoimakkuutta

Kahteen eri mobiililaitteeseen yhdistäminen samanaikaisesti (DUAL CONNECTION). (voit yhdistää kuulokkeet esim. kahteen eri matkapuhelimeen samanaikaisesti.

1. Yhdistä ensimmäinen puhelin nappikuulokkeisiin aiemmin mainittujen ohjeiden mukaisesti.
2. Yhdistymisen jälkeen kytke ensimmäisen puhelimen Bluetooth yhteys pois päältä.

5

3. Uudelleenkäynnistä kuulokkeet toisen puhelimen yhdistämistä varten ja yhdistä kuulokkeet toiseen puhelimeen aiemmin mainittujen ohjeiden mukaan.
4. Kytke päälle ensimmäisen puhelimen Bluetooth toiminto. Bluetooth toiminnon kytkemisen jälkeen nappikuulokkeet yhdistyvät automaattisesti kumpaankin puhelimeen. Jos ensimmäinen puhelin ei kytkeydy automaattisesti, valitse Bluetooth laitteiden valikosta Mikos earbuds 2" uudelleen yhdistämistä varten.

Nappikuulokkeiden lataaminen

1. Laitteessa on sisäänrakennettu akku, jota ei voi poistaa. Käytä pakkauksessa mukana tullutta micro USB johtoa lataataksesi nappikuulokkeet.
2. Lataustehon tulisi olla noin 5V/500mA, On suositeltavaa ladata nappikuulokkeita max 5V/1A teholla. Vältä käyttämästä liian tehokasta laturia mahdollisten akku- ja/tai muiden vaurioiden estämiseksi.
3. Lataa nappikuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttöä
4. LED Merkkivalon ollessa punainen nappikuulokkeet latautuu ollessaan kytkettynä laturiin. LED merkkivalon vaihtuessa siniseksi nappikuulokkeet on täyteen ladattu.

6

Tekniset tiedot:

Bluetooth versio: Bluetooth V4.2
HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Kantomatkana: n. 10m (esteettömässä tilassa)
Lataus: Micro USB johto
Akku: 110mAh

7

HUOM!

1. Noudata käyttöohjeita
2. Lataa nappikuulokkeita max. 5V/1A teholla, välttyäksesi mahdollisilta akku- ja/tai muilta vaurioilta. Nappikuulokkeiden käyttöikä lyhenee, jos laitetta ladataan jatkuvasti liian suurella teholla.
3. Älä upota nappikuulokkeita veteen tai muihin nesteisiin
4. Pidä kuulokkeet poissa äärimmäisistä lämpötiloista (kylmä/kuuma).
5. Älä päästä laitteen Micro USB latausporttia likaantumaan/tukkeutumaan
6. Huolehdi kuulostasi ja vältä pitämästä nappikuulokkeita liian kovalla äänenvoimakkuudella.
7. Tarvittaessa ota yhteyttä myyjäiliikkeeseen tai maahantuojaan mahdollisten laitteen käytössä ilmenevien ongelmatilanteiden selvittämiseksi

8

Thanks for choosing Mikos