


# Käsivinssi 800KG

Esim venetrailereihin sekä muihin vastaaviin käyttökohteisiin. Suurin vetokapasiteetti 800 kg.



1. Hammasrataskytin (ratchet switch) - Kytkimellä on 2 asentoa: Kytkimen ollessa yläasennossa vinssillä voi kelata sisään pyörittämällä vinssin kampea myötäpäivään. Kytkimen ollessa ala-asennossa vinssin liinaa voi kelata ulos pyörittämällä vinssin kampea vastapäivään. HUOM! Kytkimen puoleen väliin jättämistä ei saa käyttää kuorman ollessa kiinnitettynä vinssiin (Vinssin kahva saattaa lähteä pyörimään kuorman voimasta ja kuorma saattaa lähteä liikkumaan hallitsemattomasti johtaen mahdollisesti henkilö- ja/tai aineellisiin vahinkoihin. Halutessasi vaihtaa sisäänkelauksesta uloskelaukseen tai päinvastoin: pidä tiukasti kiinni vinssin kammesta ja vaihda kytkimen asentoa ylös tai alas.

2. Ennen käyttöä: Kiinnitä vinssi riittävän vahvoilla kiinnitystarvikkeilla tasaiseen riittävän vahvaan alustaan. Varmista, että asennusalusta on riittävän vahva jotta se kestää vinssin maksimikapasiteetin. On suositeltavaa käyttää esim. M10 lukkomuttereita/pultteja. Älä kiinnitä vinssiä alustansa vain yhdestä tai kahdesta kiinnityskohdasta.

3. Kiinnitä vinssin kahva vinssin akseliin

## HUOMIO!

1. Älä ylitä vinssin maksimikapasiteettia! Älä ylikuormita!
2. Vinssi on tarkoitettu ainoastaan rullaavan kuorman vetämiseen. ÄLÄ KÄYTÄ NOSTAMISEEN!
3. Pidä sormet ja muut mahdolliset esineet / asiat poissa rattaan ja kelautuvan liinan lähetyviltä vinssin ollessa kuormitettuna. Käytä suojakäsineitä työskennellessäsi vinssillä.
4. Huolehdi, ettei työskentelyalueella ole mitään / ketään joka voisi vahingoittaa kuorman käsittelyn aikana.
5. Tarkista jokaista käyttökertaa ennen liinan ja vinssin kunto. Jos havaitset vinssin liinassa, liitoksissa tai missään muussa osassa liiallista kulumista tai vaurioita: poista vinssi käytöstä ja/tai anna asiantuntevan korjaajan huoltaa/korjata

vinssi.

6. Vaihtaessasi vinssin liinaa huolehdi, että liinan tulee olla riittävän monta kertaa kierrettynä keskiakselin ympäri, jotta liina ei luiskahada pois paikaltaan vetokyky säilyy hyvänä.
7. Älä uloskelaa liinaa täysin kuorman ollessa päällä. Huolehdi, että liinaa on akselin ympärillä aina vähintään kaksi kierrosta.
8. Rasvaa tarvittaessa vinssit rattaita ja muita liikkuvia metalliosia turvataksesi sujuvan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
9. Älä koskaan irrota otettasi kammesta, jos vinssissä on kuorma ja lukitus on vapautettu. Tällöin kampi pyörii hallitsemattomasti ja voi aiheuttaa vahinkoa.
10. Pidä liina kokoajan kireällä ja suorassa kelaan nähden.
11. Pidä kaikki liikkuvat osat, kuten hammaspyörät, räikkäpyörät ja veivin osat puhtaina ja voitele ne rasvalla, jotta vinssi toimii turvallisesti ja kestää käytössä pitkään.
12. Osat on käsitelty siten, että ne kestävät suolavettä. Puhdista/huuhtelee vinssi siitä huolimatta, jos vinssin päälle on roiskunut esim. merivettä.

Vinssin käyttöön liittyy suuria voimia ja siten turvallisuusriskejä. Vinssiä saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet sen käyttöohjeisiin ja tietävät, miten sitä pitää käsitellä.

**Vinssiä EI saa käyttää ihmisten nostamiseen.**

**ÄLÄ oleskele riippuvan / vedossa olevan kuorman alla tai takana**

Maahantuoja/Importör: Tamforce group Finland

ID: 10120245