

10209 PICKLEBALL-SETTI / PICKLEBALL-SET
PICKLEBALL SET / PICKEBALLIKOMPLEKT

Summer **SPORT**

FI: VAIN KOTIKÄYTTÖÖN



Aikuisen tulee valvoa käyttöä.

Käyttörajoitukset: Ei sovellu kilpakäyttöön Ei sovellu äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Älä jätä telinettä ulos talveksi.

Älä sijoita telinettä epävakaalle tai kaltevalle alustalle.

ÄLÄ KIIPEÄ TAI ROIKU TUOTTEESSA

ÄLÄ MUOKKAA TUOTETTA

SV: ENDAST FÖR HEMMABRUK



En vuxen ska övervaka användningen.

Användningsbegränsningar: Ej lämplig för tävlingsbruk. Ej lämplig för extrema väderförhållanden. Lämna inte ställningen utomhus under vintern.

Placera inte ställningen på en ostadig eller lutande yta.

KLÄTTRA INTE ELLER HÄNG PÅ PRODUKTEN.

ÄNDRA INTE PRODUKTEN.

EN: ONLY FOR DOMESTIC USE



An adult must supervise the use.

Usage Restrictions: Not suitable for competitive use. Not suitable for extreme weather conditions. Do not leave the stand outside during winter. Do not place the stand on an unstable or inclined surface.

DO NOT CLIMB OR HANG ON THE PRODUCT.

DO NOT MODIFY THE PRODUCT.

ET: AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS












Täiskasvanu peab kasutamist jälgima.

Kasutuspiirangud: Ei sobi võistluskasutuseks. Ei sobi äärmuslike ilmastikutingimuste jaoks. Ära jätta alust talveks õue.


Ära aseta alust ebastabiilsele või kalduvale pinnale.

ÄRA RONI EGA RIPU TOOTEL.


ÄRA MUUDA TOODET.

Osat/ delar/ parts/ osad	Kpl/st/pcs/tk
<p>(1)</p> 	<p>2</p>
<p>(2)</p> 	<p>2</p>
<p>(3)</p> 	<p>1</p>
<p>(4)</p> 	<p>1</p>
<p>(5)</p> 	<p>2</p>
	<p>1</p>
	<p>2</p>
	<p>4</p>
	<p>1</p>

Kokoaminen/ montering/ assembly/ kokkupanek



Verkon kiinnittäminen/ nätmontering/ fastening the net/ võrgu kinnitamine



TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä.

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen tai jos sitä käytetään kaupalliseen, ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön. Takuu ei kata luonnonolosuhteiden aiheuttamia vahinkoja, normaalia kulumista, väärinkäytön aiheuttamia vaurioita tai virheellisestä säilytyksestä johtuvia vaurioita. Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

GARANTI

Produktens garanti är giltig i ett år från inköpsdatum. Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än dess ursprungliga syfte eller om den används för kommersiellt, yrkesmässigt eller uthyrningsbruk. Garantin täcker inte skador orsakade av naturliga förhållanden, normalt slitage, skador på grund av felaktig användning eller skador orsakade av felaktig förvaring. Vid garantiärenden, kontakta återförsäljaren.

WARRANTY

The product warranty is valid for one year from the date of purchase. The warranty covers material and manufacturing defects. The warranty is not valid if the product is used for purposes other than its original intended use or if it is used for commercial, professional, or rental purposes. The warranty does not cover damages caused by natural conditions, normal wear and tear, misuse, or improper storage. For warranty matters, please contact the retailer.

GARANTII

Toote garantii kehtib üks aasta alates ostukuupäevast. Garantii katab materjali- ja valmistusvead. Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muuks kui selle esialgseks otstarbeks või kui seda kasutatakse kommertslikel, professionaalsetel või rendi eesmärkidel. Garantii ei kata looduslike tingimuste põhjustatud kahjustusi, normaalset kulumist, väärkasutamisest tingitud kahjustusi ega ebaõigest hoiustamisest tingitud kahjustusi. Garantii küsimustes võtke ühendust edasimüüjaga.

FI Pickleball – pelin kulku

Kaksin- ja nelinpeli: Pickleballia voi pelata joko kaksin- tai nelinpelinä.

Pelikenttä: Kentän koko on 6,1 m x 13,41 m, sama kuin sulkapallon nelinpelikenttä.

Peli alkaa: Syöttäminen tapahtuu alakautta ja pallon pitää mennä vastustajan syöttöruutuun. Syöttö tapahtuu takarajan takaa.

Pisteytys: Pisteitä voi saada vain syöttövuorossa oleva joukkue. Ensimmäinen joukkue, joka saavuttaa 11 pistettä ja johtaa vähintään 2 pisteellä, voittaa erän.

Syötön vuoro: Syötön pitää lähteä alakautta. Syöttövuoro vaihtuu, kun syöttövuorossa oleva joukkue menettää syöttöoikeuden.

Pallo: Pallon on pompattava syötön jälkeen kerran kummallakin puolella ennen kuin sitä voi lyödä ilmasta.

"No-volley"-alue: Kentän molemmilla puolilla on 2,1 metrin alue, jossa ei saa lyödä palloa ilmasta (ns. "keittiö").

Virheet: Virheitä ovat esimerkiksi pallon lyöminen verkkoon, pallon pomppaaminen kaksi kertaa, syötön epäonnistuminen tai pallon lyöminen kentän ulkopuolelle.

Katso lisää peliohjeita esim. Suomen Pickleball-liitto ry:n internet-sivuilta.

SV Pickleball – Spelets gång

Singel- och dubbelspel: Pickleball kan spelas antingen som singel- eller dubbelspel.

Spelplan: Planens storlek är 6,1 m x 13,41 m, samma som en badmintonplan för dubbelspel.

Spelets start: Serven utförs underifrån, och bollen måste gå till motståndarens serveområde. Serven slås bakom baslinjen.

Poängräkning: Poäng kan endast göras av det lag som har serve. Det första laget som når 11 poäng och leder med minst 2 poäng vinner setet.

Servetur: Serven måste slås underifrån. Serven byts när laget som servar förlorar rätten att serva.

Bollen: Efter serven måste bollen studsas en gång på båda sidor innan den får slås i luften.

"No-volley"-zon: På båda sidor av planen finns en 2,1 meters zon där bollen inte får slås i luften (s.k. "köket").

Fel: Fel innefattar att slå bollen i nätet, att låta bollen studsas två gånger, misslyckad serve eller att slå bollen utanför planen.

EN Pickleball – Game Flow

Singles and Doubles: Pickleball can be played as either singles or doubles.

Court: The court size is 6.1 m x 13.41 m, the same as a badminton doubles court.

Game Start: The serve is made underhand, and the ball must land in the opponent's service box. The serve is made from behind the baseline.

Scoring: Points can only be scored by the team that is serving. The first team to reach 11 points and lead by at least 2 points wins the set.

Serve Turn: The serve must be made underhand. The serve turn changes when the serving team loses the right to serve.

Ball: After the serve, the ball must bounce once on both sides before it can be hit in the air.

"No-volley" Zone: On both sides of the court, there is a 2.1-meter zone where the ball cannot be hit in the air (called the "kitchen").

Faults: Faults include hitting the ball into the net, allowing the ball to bounce twice, a failed serve, or hitting the ball out of bounds.

ET Pickleball – Mängu käik

Üksik- ja paarismäng: Pickleballi saab mängida kas üksik- või paarismänguna.

Mänguväljak: Väljaku suurus on 6,1 m x 13,41 m, sama mis sulgpalli paarismänguväljakul.

Mängu algus: Serv toimub altkäe löögiga ja pall peab maanduma vastase servialas. Serv toimub tagajoonelt.

Punktide arvestus: Punkte saab teenida ainult serviv meeskond. Esimene meeskond, kes saavutab 11 punkti ja juhib vähemalt 2 punktiga, võidab geimi.

Servivahetus: Serv peab olema sooritatud altkäega. Serviõigus läheb üle, kui serviv meeskond kaotab serviõiguse.

Pall: Pärast servi peab pall pörkama mõlemal poolel ühe korra, enne kui seda tohib õhust lüüa.

"No-volley" ala: Väljaku mõlemal poolel on 2,1 meetri laiune ala, kus palli ei tohi õhust lüüa (nn "köök").

Veapunktid: Vead on näiteks palli võrku löömine, palli kahekordne pörge, servivead või palli väljaku piiridest välja löömine.