


HAVIT



TWS925 langattomat
stereonappikuulokkeet

KÄYTTÖOHJE (FIN)

Tuote ja lisävarusteet



Nappikuulokkeet x 2



Latauskotelo



**2 paria korvasovitteita
(L/S, M asennettuna)**



Latausjohto




Käyttöohje



Takuukortti

Tuotteen kuvaus



Käyttötapa

Työnnä nappikuulokkeet varoen korvakäytävään, säädä kulma.



Perustoiminnot

1. Virran kytkeminen, Bluetooth-yhteys

Seuraa ohjeita (varmistu, että puhelimesi on sisäänrakennettu Bluetooth-toiminto).

1. Kytke virta

Menetelmä 1: Poista korvanapit latauskotelosta.

Menetelmä 2: Jos kuulokkeet ovat pois päältä kotelon ulkopuolella, kytke ne päälle koskettamalla MFB-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan molemmin puolin.

Kytke molemmat korvanapit päälle, korvanappien merkkivalot vilkkuvat valkoisina, kun oikean korvanapin merkkivalo vilkkuu valkoisena ja oranssina ja vasemman korvanapin merkkivalo on sammunut, tuote on käyttövalmis.

2. Kytke Bluetooth päälle laitteessasi ja valitse "HAVIT TW925" puhelimesi ohjeiden mukaisesti.

3. Pariliitostila voi kestää jopa 180 sekuntia, jos pariliitosta ei ole suoritettu tänä aikana, toista yllämainitut toimet.

Huomaa:

a) HAVIT TW925 muistaa aiemmin liitetyt laitteet. Kun kuulokkeet kytketään päälle, ne yrittävät muodostaa uudelleen yhteyden aiemmin liitettyihin laitteisiin.

b) HAVIT TW925 katkaisee yhteyden, kun se poistuu Bluetoothin toiminta-alueelta.

Kuulokkeet yhdistyvät uudelleen automaattisesti, jos palaat kuuluvuusalueelle 3 minuutin kuluessa.

2. Virran sammuttaminen

Menetelmä 1: Laita kuulokkeet latauskoteloon, ne sammuvat automaattisesti.

Menetelmä 2: Kosketa MFB:tä ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, valkoinen valo vilkkuu kolme kertaa, ja korvanapit kytkeytyvät pois päältä.

3. Vastaaminen saapuviin puheluihin

Vastaa saapuviin puheluihin painamalla lyhyesti vasenta tai oikeaa MFB-painiketta.

4. Lopeta puhelu

Lopeta nykyinen puhelu painamalla lyhyesti vasenta tai oikeaa MFB-painiketta.

5. Saapuvien puhelujen hylkääminen

Pidä vasenta tai oikeaa MFB-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan hylätäksesi puhelun.

6. Ääniohjaus

Aktivoi ääniohjaus kaksoisnapauttamalla joko vasenta tai oikeaa MFB-näppäintä.

7. Musiikin toistaminen

1. Toisto/tauco: Kosketa vasenta tai oikeaa MFB-painiketta kerran.
2. Vaihda edelliseen kappaleeseen painamalla vasenta MFB-painiketta 2 sekunnin ajan.
3. Paina oikeaa MFB-painiketta 2 sekunnin ajan vaihtaaksesi seuraavaan kappaleeseen.

8. Mono-tila (ota pois toinen korvanappi käyttäaksesi mono-tilaa).

(Huomautus: Yksikanavaisessa tilassa tarvitsee ottaa vain toinen kuulokkeista latauskotelosta, jos kaksi kuuloketta otetaan kotelosta ennen liitosta, kuulokkeita käytetään oletusarvoisesti kaksikanavaisessa tilassa.)

1. Ota korvanappi pois latauskotelosta, korvanappi kytkeytyy automaattisesti päälle ja yhdistyy uudelleen aiemmin liitettyihin laitteisiin.
2. Vaihtaaksesi yhdestä korvakuulokkeesta toiseen musiikkia toistettaessa, ota toinen korvakuuloke pois latauskotelosta ja molemmat korvakuulokkeet yhdistetään automaattisesti. Molemmat korvanapit toistavat musiikkia automaattisesti, laita sitten korvanappi, jota ei enää tarvita, latauskoteloon ja vaihtoprosessi päättyy.

(Huomautus: soittotila on käytettävissä).

9. Tyhjennä pariliitosluettelo

Ota kuulokkeet pois latauskotelosta. Napsauta MFB:tä ilman yhteyttä seitsemän kertaa nopeasti, minkä jälkeen nollaus on valmis.

10. Lataaminen

Kotelo

Lataa kotelo C-tyypin kaapelilla, joka on liitetty tietokoneeseen tai seinälaturiin.

Virran LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena latauksen aikana ja muuttuu kiinteän valkoiseksi, kun se on ladattu täyteen.

Kuulokkeet

Laita korvanapit takaisin latauskoteloon latausta varten. Latauksen aikana merkkivalot palavat valkoisina. Kun ne on ladattu täyteen, valkoiset merkkivalot sammuvat.

11. Tekniset tiedot

Bluetooth-versio: V5.1

Korvanappien akku: 40 mAh *2
(täyteen ladattu 1,5 tunnissa).

Latauskotelon akku: 200 mAh

Latauskotelon mitat: 55 x 35 x 20 mm

Korvanappien mitat: 20 x 15 x 12 mm x 2

Nettopaino: 4.0 g x 2 (kuulokkeet)/
20 g (latauskotelo).

Langaton toimintasäde: 10 m (ilman esteitä)

Kaiutin: 8 mm *2

Kaiuttimen taajuus: 20~20 KHz

Tulojännite/virta: DC 5 V/1 A

Toisto aika: 4-5 h (60% äänenvoimakkuus)

Puhe aika: 3 h

Valmiusaika: 100 h

Latausaika: Noin 2 h

Varoitukset

1. Noudata käyttöohjeita.
2. Lataa kuulokkeet alle 5V/1A tulovirralla akun suojaamiseksi.
3. Säilytä ja käytä kuulokkeita normaalissa lämpötilassa.
4. Älä käytä tätä tuotetta veden lähellä. Älä upota tätä tuotetta mihinkään nesteeseen äläkä roiskuta mitään nestettä tämän tuotteen päälle.
5. Pidä kuulokkeet kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, kuumailmapuhaltimista, uuneista tai muista lämpöä tuottavista välineistä.

6. Älä tuki korvanappien portteja, kuten laturin porttia, LED-aukkoja, mikrofonia jne.
7. Kuulon suojaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi ei ole suositeltavaa säätää äänenvoimakkuutta maksimitasolle pitkäksi aikaa.
8. Vikatilanteissa, älä korjaa tuotetta itse, ota yhteys huoltoon.

FCC-varoitus:

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää kahta seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC:n sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa.

Tämä laite käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriöiden korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se muualle.

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.

-Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikolta.

Laitteen on arvioitu täyttävän yleisen RF-altistusvaatimuksen. Laitetta voidaan käyttää kannettavana ilman rajoituksia.

Maahantuoja:

Tamforce Group Finland

