



Käyttöohje

I62 Kuulokkeet
Extra Bass Bluetooth
Headphones I62



Pakkauksen sisältö



Kuulokkeet
x 1





Micro USB
latausjohto
x 1



Dual 3.5 mm
audio-johto
x 1

1

Tuotteen rakenne



1. Virtapainike
2. Äänenvoimakkuus -
3. Äänenvoimakkuus +
4. Monitoimipainike



5. Aux-portti
6. Led-valo
7. USB-latausportti
8. Mikrofoni
9. SD-kortin paikka

2

Virta päälle

Paina kuulokkeiden virtapainiketta (power switch) 3 sekunnin ajan, LED merkkivalo vilkkuu punaisena/sinisenä ja kuulokkeista kuuluu äänikehote. Tällöin aite etsii lähistöllä olevia Bluetooth laitteita (esim. matkapuhelin).

Yhdistäminen Bluetooth laitteeseen

1. Varmista, että esim. puhelimessasi on Bluetooth ominaisuus.
Paina kuulokkeiden virtapainiketta (power switch) 3 sekunnin ajan, LED merkkivalo vilkkuu punaisena/sinisenä ja kuulokkeista kuuluu äänikehote. Tällöin kuulokkeet etsivät lähistöllä olevia Bluetooth laitteita (esim. matkapuhelin).
2. Aktivoi puhelimen Bluetooth toiminto ja etsi laite nimeltä "Mikos headphones 1"
3. Valitse puhelimen valikosta yhdistettävä laite nimeltä "Mikos headphones 1". Puhelimen yhdistäminen kuulokkeisiin on onnistunut, kun kuulokkeiden LED merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti sinisenä. Lisäksi ääni ilmoittaa laitteen olevan yhdistettyä.
4. Mikos kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti puhelimeen/laitteeseen, joka on edellisellä käyttökerralla ollut yhdistettyä.

3

Virta pois

Paina virtapainiketta (power switch) n. 3 sekunnin ajan.

Saapuviin puheluihin vastaaminen

Paina lyhyesti (power switch) virtapainiketta vastataksesi puheluihin.
Vinkki: Joissain matkapuhelimissa asetukset tulee säätää siten, että puheluihin vastaaminen on mahdollista Bluetooth Nappikuulokkeiden kautta.

Puhelun lopettaminen

Paina lyhyesti (power switch) virtapainiketta lopettaaksesi puhelun.

Saapuvan puhelun hylkääminen

Paina n. 1,5 sekunnin ajan (power switch) virtapainiketta hylätäksesi saapuvan puhelun.

Viimeisimpään soitettuun numeroon uudestaan soittaminen (redial)

Paina kahdesti (power switch) virtapainiketta.

4

Musiikin kuuntelu

1. Play/Pause: Lyhyt painallus (power switch) virtapainikkesta
2. NEXT: Pitkä painallus (+) valitaksesi seuraavan kappaleen.
3. PREV: Pitkä painallus (-) valitaksesi edellisen kappaleen
4. VOL +: Lyhyt painallus (+) lisätäksesi äänen voimakkuutta
3. VOL -: Lyhyt painallus (-) vähentääksesi äänen voimakkuutta

Audiojohdon käyttö (3.5mm Audio Cable)

1. Liitä kuulokkeiden mukana tullut 3.5mm audiojohto kuulokkeisiin (AUX portti) ja johdon toinen pää esim. puhelimeen. Voit ryhtyä kuuntelemaan musiikkia välittömästi virran kytkemisen jälkeen.

FM radio

Paina lyhyesti "M" painiketta valitaksesi Bluetooth- tai FM Radio toiminnon

Kuulokkeiden lataaminen

1. Kuulokkeissa on sisäänrakennettu akku, jota ei voi poistaa. Käytä pakkauksessa mukana tullutta micro USB-johdtoa ladataksesi kuulokkeet
2. Lataustehon tulisi olla n. 5V/1A. Vältä käyttämästä liian tehokasta laturia mahdollisten akku- ja/tai muiden vaurioiden estämiseksi.

5

3. Lataa kuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttöä
4. Lataa kuulokkeet LED merkkivalon palaessa punaisena. LED merkkivalo sammuu kuulokkeiden ollessa täyteen ladattu.

Sisäänrakennetun akun varauskapasiteetti pienenee ajan kuluessa. Tämä on normaalia ja koskee kaikkia akkukäyttöisiä laitteita.

Tekniset tiedot

Bluetooth versio: V5.0 A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Kaiuttimet: Ø40mm
Akku: 400mAh
Soittoaika: max 8H
Puhe aika: max 8H
Latausaika: n 2.5H
Äänilähteet: Bluetooth + Micro SD + AUX 3.5mm + FM
Tuotteen koko: 172 x 80 x 176 mm
Nettopaino : 200g
Kantomatka n. 10m esteettömässä tilassa
Impedanssi: 32Ω ± 15%
Taajuuusalue: 20-20000hz
Latausvirta: DCSV/1A
Materiaali: PU+ABS+METAL

6

Huom!

1. Noudata käyttöohjeita
2. Lataa kuulokkeita max. 5V/1A teholla, välttyäksesi mahdollisilta akku- ja/tai muilta vaurioilta..kuulokkeiden käyttöikä lyhenee, jos laitetta ladataan jatkuvasti liian suurella teholla.
3. Älä upota kuulokkeita veteen tai muihin nesteisiin
4. Pidä kuulokkeet poissa äärimmäisistä lämpötiloista (kylmä/kuuma).
5. Älä päästä laitteen Micro USB-, Micro SD porttia liikaantumaa/tukkeutumaan
6. Huolehdi kuulostasi ja vältä pitämästä kuulokkeita liian kovalla äänenvoimakkuudella.
7. Tarvittaessa ota yhteyttä myyjäiliikkeeseen tai maahantuojaan mahdollisten laitteen käytössä ilmenevien ongelmatilanteiden selvittämiseksi

7

Thanks for choosing Mikos

8