

Hygieniatrimmeri PB-4918 käyttöohje

Onnittelut. Edessäsi on Suomessa tutkittu ja testattu Prego-tuote. Tämä käyttöohje perustuu huolelliseen tuotevalintaan ja yksilölliseen testikäyttöön. Säilytäthän ohjeen myöhempää tarvetta varten.

Ps. Pidäthän Pregostasi hyvää huolta - se on osoitus pienen suomalaisen menestyksestä, isojen rinnalla!

Käyttö

Käännä laitteen pohjassa oleva kansia vasemmalle auki ja kytke USB latauskaapeli trimmeriin sekä latauskaapeli USB laturiin (ei sisälly). Latausaika on 60min ja käyttöaika jopa 150min.

Kun lataus on valmis poista latauskaapeli, laita kansia paikoilleen, poista trimmerin suojakupu ja käynnistä trimmeriä päälle/pois painikkeesta mutta varo ettet laita trimmeriä liian syvälle sieraimeen tai korvaan.

Sammuta aina laite ennen päiden vaihtamista.

Käännä trimmerin pää oikealle ja nosta ylös.

Aseta kulmakarvatrimmeripää paikoilleen ja käännä se vasemmalle kunnes pää lukkiutuu.

Ennen puhdistusta sammuta laite. Puhdista pää. Käytä hieman kosteutettua liinaa pintojen puhdistukseen.

Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä käytä laitetta, jos se on rikki.

Hygieniatrimmeriä on tarkoitettu ainoastaan korva-, nenä sekä kulmakarvojen leikkaamiseen.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Ladattava akku: 500mAh litiumakku, latausaika 60min., käyttöaika 150min.

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
puhelin: 09-711 711, sähköposti: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi

Bruksanvisning för PB-4918 hygienstrimmer

Gratulerar. Framför dig har du i Finland undersökt och testad Prego-produkt. Denna bruksanvisning grundar sig på grundlig produktval och testning. Spara bruksanvisningen för kommande bruk.

Ps: Tag bra vara på din Prego – detta är bevis på en liten finländsk framgång, bland de stora!

Användning

Sväng åt vänster locket som finns i botten på trimmern och koppla USB laddningskabeln till trimmern samt laddningskabeln till en USB laddare (medföljer ej). Laddningstiden är 60min., användningstiden är t.o.m. 150min.

När laddningen är färdig tag bort laddningskabel, sätt fast locket, tag bort trimmerns skyddshölje och sätt igång trimmern genom att trycka på på/av knappen men akta dig för att sätta trimmern för djupt i näsan eller örat.

Före byte av huvud stäng alltid av trimmern först.

Sväng huvudet åt höger och lyft bort det.

Sätt ögonbrynstrimmerhuvudet på plats och sväng den till vänster så den fästs ordentligt.

Före putsning av trimmern stäng av den. Putsa huvudet. Använd en lätt fuktad duk för att putsa yterna

Trimmer får inte sänkas ned i vatten. Använd inte apparaten om den är sönder.

Hygienstrimmer är endast avsedd för att klippa hår från näsa, öra och ögonbryn.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Laddbart batteri: 500mAh litiumbatteri, laddningstid 60min., användningstid 150min.

Importör: InBound Finland Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsingfors
telefon: 09-711 711, e-mail: myynti@inbound.fi, www.inbound.fi