


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Parkkimittari X 1
Käyttöohje X 1

Tuotteen ominaisuudet




Tekniset tiedot

Mitat (cm): 10.2 x 7.9 x 2.5

Kellon tarkkuus (keskiarvo): ± 2min/2 vuotta

Reaktioaika, pysäköintitilassa: n. 60 sekuntia

Reaktioaika, ei pysäköintitilassa: n. 60 sekuntia




Käynnistä tuote asettamalla paristo paikalleen:

Tarvitset CR2450 3V-pariston (ei sisälly toimitukseen).

Paina paristopidikkeen painiketta kuvan mukaisesti ja aseta paristo varovasti pidikkeeseen.

Varoitus: Paina aina paristopidikkeen painiketta, kun asetat paristopidikkeen paikoilleen tai irrotat sen, jotta pidike ei vaurioidu.



Ajan ja päivämäärän asetukset

Aktivoi asetustila painamalla terävällä esineellä **painiketta 03** ja pitämällä sitä painettuna, kunnes tunnit vilkkuvat. Heti kun tunnit vilkkuvat, paina **painiketta 02** useita kertoja,

kunnes tunnit on asetettu. Paina **painiketta 03** ja minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit **painikkeella 02**. Toimi samalla tavalla asettaaksesi **04-kohdassa** sijaitsevan vuoden, kuukauden ja päivämäärän (tässä järjestyksessä).

Huomaa:

- 1) Kello ja päivämäärä on asetettava ensimmäisellä käyttökerralla ja pariston vaihdon jälkeen.
- 2) Kun kello ja päivämäärä on asetettu, etupaneelin pysäköintiajastin asetetaan automaattisesti. Tämä parkkikiekko asettuu tärinäsensorin avulla. Kun ajoneuvo on pysähtynyt yli 60 sekunnin ajaksi, parkkikiekko asettuu automaattisesti 15 tai 30 minuutin kohdille (esim. jos saavut klo 08:10, se asetetaan 08:30 ja jos saavut klo 08:45, se asetetaan 09:00). Parkkikiekko lopettaa pysäköintiajan näyttämisen 60 sekuntia sen jälkeen, kun ajoneuvosi on lähtenyt liikkeelle.
- 3) Manuaalinen asetus: Pysäköintikiekko voidaan asettaa manuaalisesti. Jos haluat asettaa sen manuaalisesti, paina vain 02-painiketta 3 sekunnin ajan siirtääksesi kelloa eteenpäin 15 tai 30 minuutin välein. Vapauta painike, kun haluttu aika näkyy. Etupuolen LCD-näyttö siirtyy asetettuun pysäköintiaikaan ja pieni LCD-näyttö näyttää nykyisen kellonajan ja päivämäärän. Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos pysäköintikiekko on pysäköintitilassa.
- 4) Aikavälin muuttaminen: Eri maissa voi olla erilaisia vaatimuksia pysäköintiajan asettamiselle. Muuta aikaväliksi 15 tai 30 minuuttia riippuen kyseisen maan pysäköintisäännöistä. Paina 01 ja 02 samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Vaihda 15 tai 30 minuuttiin painikkeella 02. Tätä asetusta on mahdollista muuttaa milloin tahansa.

Huomaa:

- 1) Paina 01-painiketta taustavaloa varten, sammuta se aina käytön jälkeen painamalla **01-painiketta** pariston säästämiseksi.
- 2) Paina pitkään **painiketta 01** punaisen vilkkuvan **valon 05** sytyttämiseksi hätätilanteessa.



PARISTOVAROITUS


SÄILYTÄ PARISTOT LASTEN ULOTTUMATTOMISSA!

Jos paristopidike ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta!

Jos epäilet, että paristoja on nielty tai ne on sijoitettu kehon sisään, hakeudu välittömästi lääkäriin!

CR2450-paristo ei sisälly toimitukseen.



 10R-0610067



