

TABELL



EN MANUAL

FI Käyttöohje
SE Bruksanvisning

Pop-up Tent
Pop-up telttakatos
Pop-up tälttak

10155538 - 10155539 - 10155540 - 10155541

Manufactured for / Valmistuttaja / Tillverkad för:






Tamforce Group,

Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, Finland




asiakaspalvelu@puuilo.fi

TABELL



Assembly

<p>1. Place the tent in the desired location, in the center. Remove the cover. With a helper, stand on opposite sides, grab two outer legs, lift them from the ground and step backwards until you are at arm's length.</p> 	<p>2. Grab the bottom of the triangle (as shown) from opposite sides. Lift up and step back until the tent is fully open, be careful with your fingers. (For 10x20' tent, see 2b).</p> 	<p>2b. (For 10x20' tent) Both persons move to the middle leg on the long side. Grab the lower part of the triangle (as shown), lift up and step back at the same time until the tent is fully open, be careful with your fingers.</p> 
<p>3. Engage the automatic slider in each corner by pushing up with one hand while holding the top of the leg firmly with the other hand. The locking button will snap into place. Repeat this for all four legs.</p> 	<p>4. Lift two adjacent outer legs up and pull the inner legs out until they snap into place. Repeat this for all legs. Raise or level the tent by using the adjustment holes located at the bottom of the outer legs.</p> 	<p>Important: WINDY CONDITIONS: Use ground stakes or weight bags STRONG WIND: Take the tent down WET FABRIC: Let the tent dry before closing STORAGE: Use the protective cover when not in use CLEANING: Use mild detergent and water RAIN: Do not leave the tent unattended</p>




Disassembly

<p>1. Lift two outer legs slightly, press the button and push the inner telescopic legs up into the outer legs. Repeat on the opposite side.</p> 	<p>2. Release the automatic slider in each corner by pressing the locking button. Repeat this for all four corners.</p> <p>RELEASE THE LOCKING BUTTON</p> 	<p>3. Grab the top of the triangle on opposite sides, lift up, shake the tent slightly while stepping toward your helper until the tent is 3/4 closed. Grab two outer legs, push together, and close completely (watch your fingers). Put on the cover.</p> 
--	---	---






Kokoaminen

<p>1. Aseta teltta halutun kohteen keskelle. Poista suojus. Asetu apulaisen kanssa vastakkaisille puolille, tarttuka kahteen uloimpaan jalkaan, nostakaa ne maasta ja astukaa taaksepäin pysähtyen käsivarsien etäisyydelle.</p> 	<p>2. Tartu kolmion pohjaan (kuvassa) vastakkaisilta puolilta. Nosta ylös, ja astu taaksepäin, kunnes teltta on täysin auki, varo sormiasi. (10'x20'-teltalle, katso 2b).</p> 	<p>2b. (10'x20' teltalle) Kummankin on siirryttävä pitkän sivun keskimmaiselle jalalle. Tarttukaan kolmion alaosaan (kuvassa), nostakaa ylös ja astukaa samanaikaisesti taaksepäin, kunnes teltta on täysin auki, varo sormiasi.</p> 
<p>3. Kytke automaattinen liukusäädin jokaisessa kulmassa painamalla yhdellä kädellä ylöspäin samalla kun pidät jalan yläosasta kiinni toisella kädellä. Lukitusnappi kytkeytyy uraan. Toista tämä kaikille muille jaloille.</p> 	<p>4. Nosta kaksi vierekkäistä ulompaa jalkaa ylös ja vedä sisäjalat ulos, kunnes ne napsahtavat lukkoon. Toista tämä kaikille jaloille. Nosta tai tasaa telttaa käyttämällä säätöreikiä, jotka löytyvät ulompien jalkojen alareunoista.</p> 	<p>Tärkeää: TUULISET OLOSUHTEET: Käytä maakiiloja tai painopussisarjaa KOVA TUULI: Pura teltta. MÄRKÄ KANGAS: Anna teltan kuivua ennen sulkemista. VARASTOINTI: Käytä suojapussia, kun tuotetta ei käytetä. PUHDISTUS: Käytä mietoa pesuainetta ja vettä. SADE: Älä jätä telttaa ilman valvontaa.</p>




Purkaminen

<p>1. Nosta kahta ulompaa jalkaa hieman, paina painiketta ja työnnä sisemmät teleskooppijalat ylös ulompiin jalkoihin. Toista vastakkaisella puolella.</p> 	<p>2. Vapauta automaattinen liukusäädin jokaisessa kulmassa painamalla lukitusnappia. Toista tämä kaikissa neljässä kulmassa.</p> <p>VAPAUTA LUKITUSNAPPI</p> 	<p>3. Tartu kolmion yläosaan vastakkaisilta sivuilta, nosta ylös, ravista telttaa samalla kun astut kohti apuria, kunnes teltta on ¾ kiinni. Tartu kahteen ulompaan jalkaan, työnnä yhteen, sulkeaksesi kokonaan (varoa sormia). Asenna suojus.</p> 
--	---	---

Hopsättning

<p>1. Placera tältet i mitten av den önskade platsen. Ta bort överdraget. Stå med medhjälparen på motsatta sidor, ta tag i de två yttersta benen, lyft dem från marken och gå bakåt och stanna på armlängds avstånd.</p> 	<p>2. Ta tag i triangelns nedre del (se bild) från motsatta sidor. Lyft upp och gå bakåt tills tältet är helt öppet, akta fingrarna. (För ett 10'x20'-tält, se 2b).</p> 	<p>2b. (För 10'x20'-tält) Båda måste flytta sig till långsidans mittersta ben. Ta tag i den nedre delen av triangeln (se bild), lyft upp och gå samtidigt bakåt tills tältet är helt öppet, akta fingrarna.</p> 
<p>3. Aktivera det automatiska reglaget i varje hörn genom att trycka uppåt med ena handen och hålla i benets ovansida med den andra. Låsknappen fastsätts i spåret. Upprepa för alla andra ben.</p> 	<p>4. Lyft upp två intilliggande ytterben och dra ut innerbenen tills de snäpper på plats. Upprepa för alla ben. Höj eller utjämna tältet med hjälp av justeringshålen längst ner på ytterbenen.</p> 	<p>Viktigt: BLÅSIGA FÖRHÅLLANDEN: Använd jordkilar eller tyngdpåsar. HÖG VIND: Nedmontera tältet. VÅTT TYG: Låt tältet torka innan du stänger det. LAGRING: Använd skyddspåsen när du inte använder tältet. RENGÖRING: Använd milt rengöringsmedel och vatten. REGN: Lämna inte tältet utan uppsikt.</p>

Nedmontering

<p>1. Lyft på två yttre ben något, tryck på knappen och skjut upp de inre teleskopbenen i de yttre benen. Upprepa på motsatt sida.</p> 	<p>2. Frigör det automatiska glidreglaget i varje hörn genom att trycka på låsknappen. Upprepa detta för alla fyra hörnen.</p> <p>FRIGÖR LÅSKNAPP</p> 	<p>3. Ta tag i toppen av triangeln från motsatta sidor, lyft upp och skaka tältet medan du går mot medhjälparen tills tältet är ¾ stängt. Ta tag i de två yttre benen och tryck ihop för att stänga helt (akta fingrarna). Montera skyddet.</p> 
--	---	---