

Käyttöohje

Philips OneBlade 360 QP430/50 – Käyttöohje

Tämä käyttöohje koskee Philips OneBlade 360 vaihtoteriä (3 kpl).

Asennus:

- Irrota vanha terä painamalla irrotuspainiketta.
- Aseta uusi OneBlade 360 -teriä napsahtamalla paikalleen.

Käyttö:

- Soveltuu kasvojen ja vartalon karvojen ajamiseen.
- Voidaan käyttää kuivana, vaahdon kanssa tai suihkussa.
- Älä käytä ärtyneelle tai vaurioituneelle iholle.

Huolto:

- Huuhtelee terä juoksevan veden alla jokaisen käytön jälkeen.
- Ravista ylimääräinen vesi pois ja anna kuivua.
- Vaihda terä 4 kuukauden välein optimaalisen lopputuloksen varmistamiseksi.