

# Digitaalinen sisälämpömittari

## TUOTE 8595

Lue nämä käyttöohjeet huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.

Säilytä nämä käyttöohjeet tulevaisuuden varalle

### TURVALLISUUS

Irrota paristo tuotteesta jos se ei ole käytössä. Paristo saattaa vuotaa jos se on pitkään käyttämättä, tämä saattaa rikkoa laitteen.

### Tuotekuvaus

1. Lämpötila anturi
2. Näyttö
3. Kaksipuolinen tarra
4. Paristo kotelo jossa paristo valmiina
5. C/F kytkin jolla valitaan Celsius tai Fahrenheit
6. Reset nappi resetoii lämpötilanmittauksen
7. Mittausalue -50 °C... +50 °C
8. Mittaustarkkuus +/- 1°C

### Käyttöohje

1. Avaa paristo kotelo ja aseta LR1130 paristo paikoilleen. Sulje kotelon kansi.
2. Lämpömittari käynnistyy välittömästi ja ilmoittaa lämpötilan näytöllä.
3. Lämpömittarin voi kiinnittää mukana tulleella kaksipuolisella teipillä.

MAAHANTUOJA  
Toolnet Elektro Oy  
Sorvaajankatu 11a B  
00880 Helsinki