展开285*210mm 折后142*210mm 80克书纸 黑白印刷 2000张

底

Tip Assembly Diagram



Maintaining Dent Puller

Store dent puller and all accessories in a dry location. To ensure smooth operation keep shaft of dent puller clean and free of moisture. After each use and before storage apply a few small drops of machine oil or silicone spray to shaft of dent puller.

Instructions



封面

9-PC. SLIDE HAMMER DENT PULLER SET OPERATOR'S MANUAL



ID: 1014 2784

Manufactured for / Valmistuttaja / Tillverkad för: Tamforce Group, Pakkalankuja 6,01510 Vantaa, Finland (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

WARNING
BEFORE OPERATING DENT PULLER, READ AND UNDERSTAND ENTIRE MANUAL.

Important Safety Rules
1. Do not use on severely degraded or rusted panels or panels that have body filler.
2. Do not strike any part of dent puller with hammer or other tools.
3. Do not use any other device to increase leverage of dent puller.

Slide Hammer Dent Puller Parts



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1. Thread jam nut completely onto shaft.
2. Thread handle onto shaft until it reaches jam nut.
3. Follow instructions below for applications.

Using Dent Puller

REMOVING DENTS IN THE MIDDLE OF A BODY PANEL
Use the Metal Pulling Screw or the Pierce Punch to pull dents from the middle of body panels, hood, doors, roof, and trunk. The Metal Pulling Screw requires a pilot hole to be drilled.

REMOVING BENDS FROM FRAME MEMBERS OR CHASSIS
Use the Pulling Hooks to pull bent or crushed frame or chassis members. The Pulling Hooks can be inserted into a bolt hole or hook around bent areas and can also be used to remove damaged chassis, suspension or other parts from vehicle.

REMOVING DENTS FROM EDGES
Use the L-Puller or the Plate Edge Puller to pull dents from edges or corners of body panels or frame members. L-Puller and Plate Edge Puller can also be used to remove damaged chassis, suspension or other parts from vehicle.

DENT PULLING TIPS
1. Pierce the Small Pierce Punch into center of dent.
2. Place the Small Access Screw through the screw holding adapter.
3. Thread the adapter and screw onto the puller shaft, tighten securely.
4. Thread the Screw into the drilled hole using the body and handle for the dent puller.
5. Push the slide hammer weight forward towards the work piece, then forcefully pull it back towards the jam nut. Repeat and adjust force as needed. CAUTION! Do not use excessive force when pulling dents. Sheet metal can easily bend or tear.

Before pulling a dent it may be beneficial to remove parts such as trim, plastic guards, mirrors, etc. from the dented area. When pulling dents from body panels use adequate lighting and observe the dented area from different angles to determine the best place to connect the dent puller. The most effective area is usually the deepest part of the dent. Some dents may require pulling in several different areas. After the dent is successfully pulled, small imperfections and pilot holes drilled for pulling can be repaired with a thin coat of body filler. Sand filler to desired contour and finish with proper primer and paint.

OPERATION (HOOK/THREAD PULLING)
1. Identify the lip or creased area you will be inserting the puller attachment hook on or into.
2. Thread the puller hook onto the end of the accessory holder, thread the assembly on to the puller shaft.
3. Drill a small hole large enough for the hook to fit into, align the hook with the crease.
4. Push the slide hammer weight forward towards the work piece, then gently as needed pull it back towards the jam nut.
5. Repeat until the joint is properly aligned.

Basic Operation



While applying consistent pull on handle, quickly draw slide hammer back to impact handle. This impact generates necessary pulling force. Repeat until dent is pulled.



展开285*210mm 折后142*210mm 80克书纸 黑白印刷 2000张

底

Platokseen kokoonpanokuva



Vaurioiden poistimen ylläpito

Säilytä vaurioiden poistimen ja kaikkien tarvikkeiden kuivassa paikassa. Varmista sulavan toiminnan vuoksi, että poistimen akseli on puhdas ja kosteus vapaa. Jokaisen käytön jälkeen ja säilytyksen ennen arma muutama pisara koneöljy tai silikoni-spreyta vaurioiden poistimen akselin.

Ohjeet



Lommonvetimen

封面

9-OSAISEN LIUKUVASARALLA VARUSTETUN LOMMONVETOSARJAN KÄYTTÖOHJE



ID: 1014 2784

Manufactured for / Valmistuttaja / Tillverkad för: Tamforce Group, Pakkalankuja 6,01510 Vantaa, Finland (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

VAROITUS
ENNEN VAURIODEN POISTIMEN KÄYTTÖÄ LUE JA YMMÄRRÄ KOKONAIS OHJELMA.

Ohutlti turvallisuusohjeita
1. Älä käytä lommonvetimiä ruosteisella paneelilla tai paneelella, jossa on pakuua korkittiä.
2. Älä käytaan taka lommonvetimiä vasaralla tai muilla työkaluilla.
3. Älä käytä mitään muuta laitetta lommonvetimen vipuvoiman lisäämiseksi.

Liukuvasara lommonvetimen osat



KOKOAMISOHJEET
1. Kierrä vasara kokonaan varteen.
2. Kierrä kahva varteen, kunnes se koskettaa lukitusmutteria.
3. Noudata alla olevia ohjeita käyttökohteen mukaan.

Lommonvetimen käyttö

LOMMONVETÄMINEN KORIPANEELIN KESKELTÄ
Käytä metallista vetoruuvia tai pistoja kotikulkuun lommoihin, kuten konepellin, kattoon, ovin ja tavaratilaan.
Metallisen vetoruuvin käyttö vaatii ohjausreiän poraamisen.

LOMMOKSIEN POISTO RUNGOSTA TAI ALUSTAN OSISTA
Käytä vetokoukuja rungon tai alustan osien kiinnittämiseen.
Vetokoukut voidaan käyttää myös irrottamaan tai okaisemaan osia, kuten konepellin saranat, puskurit ja muut ajoneuvon osat.

LOMMOKSIEN POISTO REUNOISTA
Käytä L-vetikkoukkua tai levylommonvetäjää kehykissä tai reunoissa olevin lommoihin. Levylommonvetäjää voidaan käyttää myös ajoneuvon jousituksen vaurioihin.

DENT PULLING TIPS
1. Pierce the Small Pierce Punch into center of dent.
2. Aseta pikni pidä veteruuvin pitimen läpi.
3. Kierrä metallinen vetoruuvi vetimen varteen ja kiristä kunnolla.
4. Kierrä lukituamutteri alas vetimen kahvaa vasten.
5. Työnnä liukuvasara voimakkaasti työkappaletta kohti ja vedä se sitten nopeasti takaisin kahvaa kohti. Toista tarvittaessaJAROTUS: Älä käytä liiallista voimaa lommon vetäimiessä. Toista useammin kevyemmällä voimalla.

Ennen lommon vetäimistä voi olla hyödyllistä poistaa osia, kuten listat, muovisuojat, peilit jne. Poista myös lommon ympäriltä kaikki irtoavanen tai hitaelevä maali. Tarkastele lommoa eri kulmista parhaan vetokohdan määrittämiseksi. Kun lommo on vedetty ulos, viimeistele pinta vasarolla ja tasoita tarvittaessa. Poista ylimääräinen maali tai lima ennen viimeistelyä. Hio pinta ja viimeistele oikealla maalilla.

KÄYTTÖOHJE – LUE MUOKELLISESTI
1. Selvitä lommon tai vaurion sijainti ja valitse oikea kiinnitystapa.
2. Kiinnitä vetokoukku tai muu lisäosa vetimen varteen.
3. Poraa tarvittaessa ohjausreikä tai kiinnitä lisäosa.
4. Vedä liukuvasaraa taaselle voimalla, ta'ota vasaraa nopeasti taaksepäin osumaa varten.
5. Toista, kunnes lommo on oikaistu.

Poraaksiltä
Tartu kahvaan ja vedä taaselle voimalla



Kun vedät kahvasta taaseesti, ta'uta liukuvasara nopeasti taaksepäin osuakseen kahvaa vasten. Tämä isku tuottaa tarvittavan vetoviiman.Toista, kunnes lommo on vedetty ulos.



展开285*210mm 折后142*210mm 80克书纸 黑白印刷 2000张

底

Sportomontering/sdiagram



Underhåll av Dimplåter

Lagra dimplåten och alla tillbehör på en torr plats. För att säkerställa jämn drift håll axeln på dimplåten ren och fukfri. Efter varje användning och innan lagring applicera några små droppar maskinol eller silikonspray på axeln på dimplåten.

Instruktioner



封面

9-DELARS GLIDHAMMSDIMPLÅT-SATS DRIVERHANDBOK



ID: 1014 2784

Manufactured for / Valmistuttaja / Tillverkad för: Tamforce Group, Pakkalankuja 6,01510 Vantaa, Finland (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

VARNING
INNAN DU ÖPPNAR DIMPLÅTEN, LÄS OCH FÖRSTÅ HELA HANDBOKEN.

Viktiga säkerhetsregler
1. Använd inte på kraftigt förslitnade eller rostiga paneler eller paneler som har karosserifyllning.
2. Slå aldrig någon del av dimplåten med hammare eller andra verktyg.
3. Använd inte något annat tillbåg för att öka vinkeln på dimplåten.

Delar till glidhammedimplåt



MONTERINGSINSTRUKTIONER
1. Skruva lockmutter helt på axeln.
2. Skruva handtaget på axeln tills det når lockmuttern.
3. Följ instruktionerna nedan för tillämpningar.

Användning av dimplåt

ÅTERSTÄLLNING AV DENTEN AV EN KAROSSPANEL
Använd metalldragskruvar eller genomstingsverktyg för att dra dimplar från mitten av karosspaneler, motorhå, dörrar, tak och bagageluckor. Metalldragscrewet kräver att ett förhål drillas.

TA BORT VRIKNINGAR FRÅN RAMMEDLEMMEN ELLER CHASSI
Använd tughakarna för att dra vikta eller krossade ram- eller chassidelar. Tughakarna kan sättas in i ett buft hål eller haka runt vikta områden och kan också användas för att ta bort skadade chassi, fjädring eller andra delar från fordonet.

TA BORT DIMPLAR FRÅN KANTER
Använd L-plåten eller panelkantplåten för att dra dimplar från kanter eller hörn av karosspaneler eller rammedlemmen. L-plåten och panelkantplåten kan också användas för att ta bort skadade chassi, fjädring eller andra delar från fordonet.

TIPS FÖR DENTKLOG
1. Pierce the Small Pierce Punch into center of dimplan.
2. Placera den lilla tillgångsskruven genom ancnuhållningsadaptern.
3. Skruva adaptern och skruvet på huggaseln, dra hårt.
4. Skruva skruvet in i det drillade hålet med hjälp av karosshandtaget för dimplåten.
5. Tryck glidhammervikten framåt mot arbetsstycket, sedan dra kraftigt tillbaka mot lockmuttern. Upprepa och justera kraften efter behov. VARNING! Använd inte överdrivt av kraft när du drar dimplar. Tjocklåt kan lätt böja sig eller rivas.

Innan du drar en dimpl kan det vara fördelaktigt att ta bort delar som trim, plastskydd, speglar etc. från det dimplade området. När du drar dimplar från karosspaneler använder du tillräckligt med belysning och observerar det dimplade området från olika vinklar för att bestämma det bästa stället att anslutа dimplåten. Det mest effektiva området är vanligtvis den djupaste delen av dimplan. Vissa dimplar kan kräva att man drar i flera olika områden. Efter att dimplan har dragits framgångsrikt kan små fel och förhål drillade för dragning repareras med en tunn skiva av karosstyfning. Sandfyllning till önskad kontur och avslutа med rätt grundfärdning och färg.

ÅTERSTÄLLNING (HOOK/TRÅDA NOSTO)
1. Identifiera läpp- eller vecket området där du kommer att sätta in tuggans fästhaka på eller i.
2. Skruva tuggahakan på skaft av tillbehörshållaren, skruva samlingen på tuggaseln.
3. Drilla ett litet hål tillräckligt stort för att hakan ska passa in, justera hakan med vecket.
4. Tryck glidhammervikten framåt mot arbetsstycket, sedan dra försiktigt tillbaka mot lockmuttern efter behov.
5. Upprepa tills leden är rätt installd.

Grundläggande drift
Fatta handtaget och applicera konsekvent dragkraft



Medan du applicerar konsekvent drag på handtaget, rita snabbt tillbaka glidhammaren för att påverka handtaget. Denna påverkan genererar nödvändigt dragkraft. Upprepa tills dimplan är dragen.