

tamforce®

400
W

3000
rpm



EN

USER MANUAL /
KÄYTTÖOHJE /
BRUKSANVISNING





ID 1013 9438


Jigsaw

Pistosaha / Sticksåg


tamforce®




1




2




3




4




5




6




7



8



9



10



General Safety Instructions

WARNING! Read all warnings and instructions. Failure to follow the instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury. **Save all instructions.**

- 1) Work Area Safety
 - a) Keep your work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
 - b) Do not operate the tool in explosive atmospheres. Power tools create sparks, which may ignite flammable gases, liquids, or dust.
 - c) Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause you to lose control.
- 2) Electrical Safety
 - a) The plug must match the outlet. Do not modify the plug or use adapter plugs with grounded tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
 - b) Avoid body contact with grounded surfaces. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded and you touch pipes, radiators, refrigerators, etc.
 - c) Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in wet or damp conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
 - d) Do not abuse the cord. Never carry the tool by the cord or unplug it by pulling on the cord. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - e) When using the tool outdoors, use an outdoor-rated extension cord. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 3) Personal Safety
 - a) Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - b) Use personal protective equipment. Always wear safety glasses. Use safety equipment appropriate for the task, such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, hearing protection, or gloves when conditions warrant, to reduce the risk of personal injury.
 - c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before plugging in the tool. Carrying the tool with your finger on the switch or plugging in the tool when the switch is in the on-position can lead to accidents.
 - d) Remove any adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or key left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
 - e) Maintain a stable stance and proper footing. Do not overreach.
 - f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, gloves, and all body parts away from moving parts.
 - g) Use the dust extraction connection if the tool is equipped with one. Proper dust extraction reduces dust-related hazards.
- 4) Power Tool Use and Care
 - a) Do not force the power tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.



- b) Do not use the tool if the power switch is faulty and cannot safely turn the tool on and off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired by a qualified professional.
 - c) Disconnect the tool from the power source before making any adjustments, changing accessories, servicing, or cleaning. This preventive safety measure reduces the risk of accidental starting.
 - d) Store idle tools out of the reach of children and untrained persons. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e) Maintain the tool. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using it. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
 - f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g) Use the power tool, accessories, and tool bits, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Using the tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) Service
- a) Have your tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. Use of unauthorized parts may create a risk of injury.

SAFE OPERATION

1. Connect the tool only to a power supply whose voltage matches the rating plate specifications.
2. Do not use the tool if any fastener or guard is missing. Replace missing parts before use. Keep all components in good condition.
3. Secure your workpiece if working at height.
4. Do not touch the blade or other accessory during or immediately after use.
5. Do not start the tool when the accessory is in contact with the workpiece.
6. Do not let go of the tool until it has come to a complete stop.
7. ACCESSORIES: Use only recommended accessories for safety reasons.
8. SPARE PARTS: When servicing, use only recommended spare parts.

JIGSAW SPECIFIC SAFETY WARNINGS

1. Hold the tool by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or the tool's own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Use blades appropriate for the material being cut. Ensure the blade is securely fastened.
3. Applying excessive force or bending the blade can cause the blade to break.
4. Do not clamp the tool in a vise during operation.
5. Do not direct the cutting operation towards bystanders.

DESCRIPTION

1. ON/OFF Switch
2. Hex Key
3. Dust Extraction Nozzle
4. Hex Bolt



- 5. Roller Guide
- 6. Base Plate

SPECIFICATIONS

Voltage:	230 V / 50 Hz
Power Input:	400 W
No-Load Speed:	3000 min ⁻¹
Max. Cutting Depth:	Steel: 4 mm Wood: 55 mm
Net Weight:	1.33 kg

STANDARD ACCESSORIES

Wood Cutting Blade x 1, Dust Extraction Nozzle x 1, Hex Key x 1.

INTENDED USE

Use only for the purposes described.

Sawing wood, laminate, and thin metal sheets.

BLADE INSTALLATION (Figs. 1 & 2)

Disconnect the tool from the power source before installing the blade.

1. Loosen the hex bolts (4) using the hex key (2).
2. Insert the blade fully into the blade clamp.
3. Tighten the hex bolts (4) securely.

The hex key is stored in the cord strain relief. Store the hex key in the designated location when not in use.

NOTE!

Check that the back of the blade seats correctly in the roller guide (5) groove.

STARTING & STOPPING (Figs. 3 & 4)

1. To start the tool, move the switch to the "I" position (Fig. 3).
2. To stop the tool, move the switch to the "O" position (Fig. 4).

DUST EXTRACTION (Figs. 5 & 6)

WARNING:

Connect the tool to a dust extraction device when sawing wood. This helps keep the work area clean. Also use a respirator.

1. Attach the dust extraction nozzle (3) to the rear of the base plate.
2. Connect the nozzle to a vacuum cleaner with a hose outer diameter of 35 mm.

OPERATION

Do not cover the air vents; they must always remain unobstructed.

Starting a Cut (Fig. 7)

Hold the tool at the correct angle to the workpiece for a good finish.

Hold the base plate firmly against the workpiece.



Note: Applying excessive force can break the blade.

Cutting Metal

Protect your eyes with safety goggles. When cutting metal, use suitable cutting fluids.

Cutting Openings (Fig. 8)

To cut an opening in the middle of a panel, place the base plate on the panel as shown in Fig. 6, without letting the blade touch the material. Start the tool and lower it carefully into the material. For materials other than wood, a starter hole must be drilled first.

Bevel Cutting (Figs. 9 & 10)

Loosen the hex bolt (4) on the base plate using the hex key (2). Align the body's reference line with the desired angle on the base plate scale, then tighten the hex bolt securely. The blade angle can be adjusted from 0° to 45°.

MAINTENANCE

Inspect the tool's condition after use. Have faulty tools repaired by a service center. We recommend servicing and cleaning at a service center once a year.

Do not adjust the tool while the motor is running.

Disconnect the tool from the power source before changing accessories (blades, etc.), lubricating, or performing maintenance.

WARNING:

All maintenance should be performed by a qualified professional.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



READ INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID ACCIDENTS.

GUARANTEE

The tool is guaranteed for 12 months from the date of purchase. The guarantee covers material and manufacturing defects. Present the purchase receipt when making a guarantee claim.

The tool must be used according to the instructions. The guarantee does not cover damage or faults caused by misuse. Accessories and consumables are not covered by the guarantee. Do not modify the tool.

Manufactured for: Tamforce Group, Finland Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa (asiakaspalvelu@puulo.fi)

tamforce®



ID 1013 9438

Jigsaw

Pistosaha / Sticksåg

tamforce®

400
W

3000
rpm



FIN

KÄYTTÖOHJE /
BRUKSANVISNING /
USER MANUAL





ID 1013 9438


Pistosaha

Sticksåg / Jigsaw

tamforce®




1




2


tamforce®




3




4




5




6




7



8



9



10

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS! Lue kaikki varoitukset ja ohjeet. Jos ohjeita ei noudateta, voi seurauksena olla sähköisku, tulipalo tai vakava vammautuminen. **Säästä ohjeet.**

- 1) Työalueen turvallisuus
 - a) Pidä työalue siistinä ja valaistuna. Sotkuiset ja pimeät työalueet voivat olla vaarallisia.
 - b) Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristössä. Sähkötyökalut tuottavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää tulenaran kaasun, nesteen tai pölyn.
 - c) Pidä lapset ja sivulliset loitolla käytön aikana. Häiriötekijät voivat saada keskittymisesi herpaantumaan.
- 2) Sähköturvallisuus.
 - a) Pistokkeen tulee sopia virtalähteeseen, älä muokkaa sitä tai käytä adaptoreita maadoitettujen laitteiden kanssa. Muokkaamaton pistoke ja sopiva pistorasia laskee sähköiskun riskiä.
 - b) Vältä kontaktia maadoitettuihin esineisiin käytön aikana. Jos kosket putkiin, jääkaappeihin, lämmittimiin yms. sähköiskun vaara kasvaa, sillä kehosi on maadoitettu.
 - c) Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä laitetta kosteissa/märissä olosuhteissa. Jos laitteeseen joutuu vettä, sähköiskun vaara kasvaa.
 - d) Älä vahingoita virtajohtoa. Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä irrota pistoketta virtalähteestä johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, terävistä reunoista, öljystä ja liikkuvista osista. Vaurioitunut tai sotkeentunut johto voi aiheuttaa sähköiskun.
 - e) Ulkokäytössä tulee käyttää ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Sopiva jatkojohto on turvallisempi käyttäjä.
- 3) Henkilöturvallisuus
 - a) Ole varovainen, pysy valppaana ja katso mitä teet työskennellessäsi sähkötyökalulla. Keskity työhösi. Älä käytä sähkötyökaluja, mikäli olet väsynyt tai alkoholin/lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen herpaantuminen voi aiheuttaa vakavia vammautumisia.
 - b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Käytä työhön soveltuvia suojavarusteita. Olosuhteiden mukaisesti käytettynä kypärä, hengityssuojain, suojakäsineet, turvakengät ja kuulosuojaimet voivat laskea vammautumisen riskiä
 - c) Vältä vahinkokäynnistyksiä. Älä kanna laitetta sormi virtakytkimellä. Varmista että virtakytkin on asennossa "OFF" kun liität laitteen virtalähteeseen. Jos kannat laitetta sormi virtakytkimellä tai kytket laitteen väärässä asennossa virtalähteeseen, saattaa seurauksena olla vakava onnettomuus.
 - d) Poista säätöavaimet ja työkalut ennen käynnistystä. Laitteeseen unohtunut työkalu voi lentää laitteen käynnistyessä aiheuttaen vakavia vammoja.
 - e) Säilytä aina hyvä asento ja tasapaino, älä kurkota. Älä yliarvioi omia kykyjäsi.
 - f) Pukeudu oikein, käytä työvaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet, käsineet ja kaikki kehonosat loitolla liikkuvista osista.
 - g) Käytä pölynpoistoliitäntää, jos laitteessa sellainen on. Pölynpoistoliitännän käyttäminen estää hengitysoireita.
- 4) Sähkötyökalujen käyttö ja ylläpito
 - a) Älä ylikuormita sähkötyökalua. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin omalla nopeudellaan. Käytä oikeaa työkalua oikeaan käyttötarkoitukseen.

- b) Älä käytä laitetta, mikäli sitä ei voi käynnistää ja sammuttaa turvallisella tavalla virtakytkimellä. Viallisen virtakytkimen omaavan laitteen käyttö on vaarallista. Ammattilaisen tulee korjata viallinen virtakytkin.
 - c) Irrota laite virtalähteestä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta ja osien vaihtoa. Näin vältät vahinkokäynnistykset.
 - d) Varastoi käyttämättömät laitteet lasten ja sivullisten ulottumattomiin. Sähkötyökalut voivat olla vaarallisia väärissä käsissä. Varastoi sähkötyökalut kuivaan ja turvalliseen paikkaan.
 - e) Pidä laite hyvässä kunnossa. Tarkasta liikkuvien osien sijainti ja niiden vapaa liikkuvuus. Tarkasta suojien kunto ja muut osat, joiden kunto voi vaikuttaa laitteen turvalliseen käyttöön. Korjauta viallinen laite ennen käyttöä. Monet onnettomuudet ovat seurausta huonosta ylläpidosta.
 - f) Pidä leikkuuterät terävinä ja puhtaina. Hyvin ylläpidetyt leikkuuterät suorittavat työn tehokkaammin ja turvallisemmin.
 - g) Käytä laitetta ja sen varusteita näiden ohjeiden mukaisesti oikeaan käyttötarkoitukseen huomioiden olosuhteet ja suoritettava työtehtävä. Väärä käyttötarkoitus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- 5) Huolto
- a) Laite tulee huoltaa ammattilaisen toimesta käyttäen alkuperäisosa. Näin laite pysyy turvallisena käyttää. Käytä alkuperäisosa. Valtuuttamattomien osien käyttö on vaarallista.

TURVALLINEN KÄSITTELY

1. Liitä laite ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite vastaa tyyppikilven arvoja
2. Älä käytä laitetta, jos jokin kiinnike tai suoja on irti. Korvaa puuttuvat osat ennen käyttöä. Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa.
3. Varmista työkalujen kiinnitys jos työskentelet korkealla.
4. Älä koske terään tai muuhun lisävarusteeseen käytön aikana.
5. Älä käynnistä laitetta siten, että lisävaruste on kosketuksissa materiaaliin.
6. Älä laske laitetta käsistäsi ennen kun se on kokonaan pysähtynyt.
7. LISÄVARUSTEET. Käytä turvallisuusyistyä ainoastaan suositeltuja lisävarusteita.
8. VARAOSAT: Käytä huoltaessa ainoastaan suositeltuja varaosia.

PISTOSAHAN ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Pitele laitetta eristetyistä kahvoista jos työstettävässä materiaalissa voi olla kätkeytyjä sähköjohtoja tai jos on olemassa riski että osut laitteen virtajohtoon terällä. Osuma sähköjohtoon voi aiheuttaa sähköiskun.
2. Käytä materiaalille soveltuvia teriä. Varmista että terä on hyvin kiinnitetty.
3. Liiallinen voimankäyttö tai terän taivuttaminen voi katkaista terän.
4. Älä kiinnitä laitetta puristimeen käytön ajaksi.
5. Älä kohdista leikkuupintaa sivullisia kohti.

KUVAUS

1. ON/OFF-kytkin
2. Kuusiokoloavain
3. Pölyputki
4. Kuusiokolopultti



5. Pyöröohjain
6. Pohjalevy

KUVAUS

Jännite	230 V / 50 Hz
Teho	400 W
Tyhjäkäyntinopeus	3000 min ⁻¹
Suurin sahaussyvyys	Teräs: 4 mm Puu: 55 mm
Nettopaino	1.33 kg

PERUSVARUSTEET

Puuterä x 1, pölyputki x 1, kuusiokoloavain x 1.

KÄYTTÖTARKOITUS

Käytä vain mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Puun, laminaatin ja ohuiden metallilevyjen sahaaminen.

TERÄN ASENNUS (Kuvat 1 & 2)

Irrota laite virtalähteestä ennen terän asennusta.

1. Löysää kuusiokolopultteja kuusiokoloavaimella (2).
2. Aseta terä kokonaisuudessaan kara-aukkoon.
3. Kiristä kuusiokolopultit (4).

Kuusiokoloavainta säilytetään johdon vedonpoistimessa. Varastoi kuusiokoloavain asiaankuuluvassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

HUOMAA!

Tarkasta että terän takaosa asettuu pyöröohjaimen (5) uraan.

KÄYNNISTYS & SAMMUTUS (Kuvat 3 & 4)

1. Käynnistäaksesi laitteen, siirrä virtakytkin asentoon "I" (kuva 3).
2. Sammuttaaksesi laitteen, siirrä virtakytkin asentoon "0" (kuva 4).

PÖLYPUTKI (kuvat 5 & 6)

VAROITUS:

Liitä laite pölynpoistolaitteistoon sahatessasi puuta. Näin työalue pysyy siistinä. Käytä myös hengityssuojainta.

1. Aseta pölyputki (3) pohjalevyn takaosaan.
2. Liitä pölyputki pölynimuriin jonka letkun ulkohalkaisija on 35 mm.

KÄYTTÖ

Älä peitä ilmanottoaukkoja, niiden tulee aina olla esteettömät.

Aloittaminen (kuva 7)

Pitele laitetta oikeissa kulmissa materiaaliin nähden, jotta työjälki olisi hyvä.

Pitele laitteen pohjaa tukevasti materiaalia vasten.



Huomaa: Liiallinen voimankäyttö voi murtaa terän.

Metallin sahaaminen

Suojaa silmäsi suojalaseilla. Käytä metallia sahatessasi materiaalille soveltuvia työstö-öljyjä.

Aukkojen sahaaminen (kuva 8)

Sahataksesi aukon keskelle levyä, aseta pohjalevy levyille kuten kuvassa 6, älä anna terän koskettaa levyä. Käynnistä laite ja laske laite varoen materiaaliin. Muille materiaaleille kuin puu tulee ensin porata aloitusreikä.

Viistesahaus (kuvat 9 & 10)

Löysää kuusiokolopulttia (4) laitteen pohjassa kuusiokoloavaimen (2) avulla. Kohdista rungon peruslinja asteikkoon pohjalevyssä, kiristä kuusiokolopultti tiukasti. Voit säätää terän 0-45° kulmaan.

YLLÄPITO

Tarkasta laitteen kunto käytön jälkeen. Korjauta viallinen laite huoltoliikkeessä, suosittelemme huoltoa ja puhdistusta liikkeessä kerran vuodessa.

Älä säädä laitetta moottorin käydessä.

Irrota laite virtalähteestä ennen osien vaihtoa (terät yms.), voitelua tai huoltoa.

VAROITUS:

Kaikki huollot tulee suorittaa ammattilaisen toimesta.

SÄÄSTÄ OHJEET.



LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ VÄLTÄÄKSESI ONNETTOMUUDET.

TAKUU

Laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivämäärästä lähtien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Esitä ostokuitti takuuvaatimuksen yhteydessä.

Laitetta tulee käyttää ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata väärän käytön aiheuttamia vaurioita ja vikoja. Lisävarusteet ja kulutusosat eivät kuulu takuun piiriin. Älä muokkaa laitetta.

Valmistuttaja: Tamforce Group, Finland Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

tamforce®



ID 1013 9438

Pistosaha
Sticksåg / Jigsaw

tamforce®

400
W

3000
rpm



 SE

BRUKSANVISNING /
USER MANUAL /
KÄTTÖOHJE







ID 1013 9438

Sticksåg


Pistosaha / Jigsaw

tamforce®







3




4




5




6




7



8



9



10



Allmänna säkerhetsråd

VARNING! Läs alla varningar och råd. Om råden inte följs kan detta resultera vid elstöt, eldsvåda eller allvarliga personskador. **Spara råden.**

- 1) Arbetsmiljö
 - a) Håll arbetsutrymmet städat och belyst. Mörka och ostädiga utrymmen ökar skaderisken.
 - b) Använd inte elverktyg på platser där det finns explosionsfarliga gaser eller vätskor. Elverktyg producerar gnistor som kan orsaka explosioner.
 - c) Håll obehöriga borta från arbetsområdet, speciellt barn. Obehöriga kan få dig att tappa koncentrationen medan du arbetar.
- 2) Elsäkerhet.
 - a) Stickproppen skall passa i eluttaget. Modifiera aldrig stickproppen. Använd inte adapterar tillsammans med jordade verktyg. En omodifierad stickpropp och ett passligt eluttag hindrar effektivt elstöt.
 - b) Undvik kontakt med jordade föremål under bruk som t.ex. rör, kylskåp, spisar osv. Risken för elstöt är växelvärd om din kropp är jordad.
 - c) Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Rör inte vid apparaten med våta händer. Tvätta inte apparaten med rinnande vatten och sänk den inte i vatten.
 - d) Använd elkabeln endast för sitt korrekta ändamål. Bär inte apparaten från kabeln och dra inte i kabeln. Lossa inte apparaten ur eluttaget genom att dra i kabeln. Håll kabeln på avstånd från heta ytor, olja och vassa föremål. En traslig eller skadad kabel kan orsaka elstöt.
 - e) Utomhus skall man använda skarvsladdar som är avsedda för utomhusbruk. Användning av korrekt skarvsladd minskar risken för elstöt.
- 3) Personssäkerhet
 - a) Var försiktig och alert, se vad du gör medan du arbetar med elverktyg. Koncentrera dig på arbetet. Använd inte elverktyg ifall du är trött eller under påverkan av alkohol eller medicin. En kort stund av oaktsamhet kan orsaka allvarliga skador.
 - b) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Använd passlig skyddsutrustning för det utförda arbetet. Använder man skyddsutrustning som hjälm, hörselskydd, handskar, andningskydd, arbetsskor och motsvarande enligt rådande förhållanden, sjunker risken för skador.
 - c) Undvik att starta apparaten av misstag. Bär inte apparaten med fingret på strömställaren. Säkra att strömställaren är i läget "OFF" innan du ansluter apparaten till strömkällan. Om du bär apparaten med fingret på strömställaren eller kopplar apparaten till eluttaget i fel läge kan det resultera vid en olycka.
 - d) Lossa justeringsnycklar och verktyg före start. Ett verktyg som glömts kvar i apparaten kan flyga iväg och orsaka skada.
 - e) Behåll alltid en god ställning och bra balans, sträck inte på dig. Överskatta inte dina kunskaper.
 - f) Klä dig rätt, använd arbetskläder. Använd inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder, handskar och alla kroppsdelar på avstånd från rörliga och heta delar.
 - g) Använd dammavlägsningsanslutningen om en sådan finns på apparaten. Användning av dammavlägsning hindrar respirationsproblem.
- 4) Användning och underhåll av elverktyg
 - a) Överbelasta inte elverktyget. Apparaten fungerar bäst på sin egen hastighet. Använd rätt verktyg för rätt ändamål.

- b) Använd inte apparaten ifall den inte på ett säkert sätt kan startas och släckas med strömställaren. Det är farligt att använda en apparat som har en trasig strömställare. Ett proffs skall reparera en trasig strömställare.
 - c) Lossa apparaten ur elkällan före justering, service, rengöring och delbyte. På detta vis undviker du att starta apparaten av misstag.
 - d) Lagra oanvända apparater utom räckhåll för barn och obehöriga. Elverktyg kan vara farliga i fel händer. Lagra verktyget på ett torrt och säkert ställe.
 - e) Håll apparaten i gott skick. Kontrollera delarnas läge och fria rörlighet. Kontrollera skydden och andra delar vars skick kan påverka säker användning. Låt en trasig apparat repareras före bruk. Många olyckor beror på dålig service.
 - f) Håll bladen vassa och rena. Väl underhållna blad sköter arbetet snabbare och säkrare.
 - g) Använd apparaten och dess utrustning enligt dessa råd för korrekt ändamål, beakta de rådande förhållandena och arbetsuppgiften som utförs. Fel användningsändamål kan orsaka fara.
- 5) Service
- a) Apparaten skall servas av ett proffs som använder originaldelar. På så vis hålls apparaten säker i drift.

SÄKER HANTERING

1. Anslut apparaten endast till ett eluttag som motsvarar kraven angivna på namnplåten.
2. Använd inte apparaten ifall något fäste eller skydd är loss. Ersätt delarna före bruk. Håll alla delar i gott skick.
3. Säkra verktygens fastsättning om du jobbar högt uppe.
4. Rör inte vid bladet eller annan tilläggsdel under bruk.
5. Starta inte apparaten så att bladet rör vid materialet.
6. Ställ inte apparaten ifrån dig innan den stannat helt.
7. TILLÄGGSUTRUSTNING. Använd av säkerhetsskäl endast rekommenderad utrustning.
8. RESERVDELAR: Använd endast rekommenderade delar vid reparation.

SPECIELLA SÄKERHETSÅD FÖR STICKSÅG

1. Håll i apparaten från de isolerade handtagen om det finns en risk att man träffar en dold elledning eller apparatens egna kabel under bruk. Träff vid elledning kan orsaka elstöt.
2. Använd blad som passar för materialet. Säkra att bladet är väl fastsatt.
3. För mycket kraft eller böjande av bladet kan bryta bladet.
4. Fäst inte apparaten i en skruvtving.
5. Rikta inte skärytan mot obehöriga.

BESKRIVNING

1. ON/OFF-ställare
2. Insexnyckel
3. Dammslang
4. Insexbult
5. Rullstyre
6. Bottenskiva

BESKRIVNING

Spänning 230 V / 50 Hz



Effekt	400 W
Tomgångshastighet	3000 min ⁻¹
Max. sågdjup	Stål: 4 mm Trä: 55 mm
Nettovikt	1.33 kg

GRUNDTRUSTNING

Träblad x 1, dammslang x 1, insexnyckel x 1.

ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL

Använd endast för korrekt ändamål.

För sågande av trä, laminat och tunna metallskivor.

INSTALLATION AV BLADET (bilderna 1 & 2)

Lossa apparaten ur elkällan före installation av bladet.

1. Lös på insexbultarna med insexnyckeln (2).
2. Ställ bladet i sin helhet i flänsöppningen.
3. Spänn insexbultarna (4).

Insexnyckeln förvaras i elkabelns dragavlastare. Lagra insexnyckeln på rätt ställe när den inte används.

OBS!

Kontrollera att bladet sätter sig i rullstyrets (5) fåra.

START & STOPP (bilderna 3 & 4)

1. För att starta apparaten, flytta strömställaren till läget "I" (bild 3).
2. För att släcka apparaten, flytta strömställaren till läget "O" (bild 4).

DAMMSLANG (bilderna 5 & 6)

VARNING:

Anslut apparaten till dammavlägsningssystemet om du sågar trä, på så vis hålls arbetsutrymmet rent. Använd även andningsskydd.

1. Ställ dammslangen (3) till bottenskiivans bakdel.
2. Anslut dammslangen till en dammsugare vars rörs ytterdiameter är 35 mm.

ANVÄNDNING

Täck inte luftintagen, de skall hållas fria.

Att börja (bild 7)

Håll apparaten i korrekt vinkel mot materialet för att garantera gott slutresultat.

Håll apparatens botten stadigt mot materialet.

Obs: För mycket kraft kan bryta bladet.

Metallsågning

Använd skyddsglasögon. Använd passlig olja när du sågar metall.



Sågande av öppningar (bild 8)

För att såga en öppning mitt i en skiva, ställ bottenskivan mot materialet som i bild 6, låt inte bladet ännu röra materialet. Starta apparaten och sänk apparaten sakta i materialet. För övriga material än trä skall man först borra ett starthål.

Fasettsågning (bilderna 9 & 10)

Lös på insexbulten (4) i apparatens botten med insexnyckel (2). Rikta skrovets baslinje till skalan i bottenskivan, spänn insexbulten ordentligt. Du kan justera bladet till 0-45° vinkel.

UNDERHÅLL

Kontrollera apparatens skick efter bruk. Reparera en trasig apparat hos ett proffs, vi rekommenderar service och rengöring utförd av ett proffs en gång per år.

Justera inte apparaten medan motorn är i gång.

Lossa apparaten ur elkällan före delbyte (blad osv.), smörjning och service.

VARNING:

All service skall utföras av ett proffs.

SPARA RÅDEN.



LÄS RÅDEN FÖRE BRUK FÖR ATT UNDVIKA OLYCKOR.


GARANTI

Apparaten har en 12 månaders garanti från inköpsdatumet. Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Spara kvittot.

Apparaten bör användas i enlighet med råden. Garantin täcker inte skador som orsakas av fel användning. Tilläggsutrustning och slitagedelar täcks inte av garantin.

Tillverkad för: Tamforce Group, Finland Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa (asiakaspalvelu@puuilo.fi)

tamforce®



ID 1013 9438

Sticksåg
Pistosaha / Jigsaw