

TOMBER®

QUALITY
GUARANTEE

Bruksanvisning/ Käyttöohje



Viimeistelynauloille
ja hakasille /
För dyckertspiker
och klammer

6C2H/F50 & 9040

Kombinerad spikmaskin
Yhdistelmänaulain



- » Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- » Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.
- » Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.

Innehåll

Viktigt	3
Förklaringar av varningar	3
Säkerhet	
Viktiga säkerhetsanvisningar	4
Användarens ansvar	6
Användning	
Tekniska data	7
Val av spik	7
Före användning	8
Arbetsmiljö	8
Tryckluftskompressor	8
Smörjning	9
Användning i kyla	9
Funktionstest	9
Justering av tryck	11
Påfyllning av spikar	11
Borttagning av spikar	12
Frånluftsledare	12
Användning av spikpistol	13
Underhåll	
Underhåll och inspektion	14
Underhåll och reparation	15
Felsökning	16
Räjäytyskuva	16
Dellista	17
Miljöskydd	18
Importör	18
EU-försäkransöverensstämmelse	19

Viktigt

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA FÖR ATT UNDVIKA FELANVÄNDNING ELLER ATT ENHETEN GÅR SÖNDER ARBETE KAN LEDA TILL PERSON- OCH EGENDOMSSKADA.

Spikpistolerna är tillverkade med omsorg och utrustade med en säkerhetsanordning för att förhindra skador, men i allmänhet kräver användning, underhåll och service av spikpistolen att man är försiktig och följer anvisningarna för att förhindra skador. Spikpistoler kan orsaka skador om spikar avfyras av misstag.

Använd lägsta möjliga tryck där spikpistolen fungerar. För högt tryck sliter onödigt mycket på spikpistolen. Anslut spikpistolen till kompressorn med hjälp av godkända snabbkopplingar och vattenavskiljare. Kom även ihåg att olja spikpistolen. Anslut inte snabbkopplingsramen till spikpistolen.

LÄS OCH FÖRSTÅ ALLA ANVISNINGAR I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN SOM GÄLLER ANVÄNDNING, SKYDDSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR.

De flesta olyckor orsakas av underlåtelse att följa de grundläggande skyddsåtgärderna när man använder stompistolen. Olyckor undviks enklast genom att i förväg beakta möjliga tillbud som kan uppstå och följa säkra arbetsmetoder när man använder spikpistolen.

De grundläggande försiktighetsåtgärderna beskrivs i avsnittet "SÄKERHET" i denna bruksanvisning och i anvisningarna som rör användning och underhåll av spikpistolen.

Riskfaktorerna för person- och maskinskadorna beskrivs under rubrikerna FARA och VARNING i denna bruksanvisning.

För lågt tryck minskar prestandan.

För högt tryck gör att spikpistolen slits snabbare och ökar risken för eventuell felanvändning av spikpistolen!

Använd inte spikpistolen för något annat ändamål än vad den är avsedd för.

Beskrivning av varningar

FARA!

Orsakar överhängande fara, orsakar allvarliga skador om anvisningarna inte följs.

VARNING!

Kan orsaka allvarlig fara, kan orsaka allvarliga skador om varningen inte följs.

VARNING!

Kan orsaka fara, kan orsaka skada eller att spikpistolen går sönder om varningen inte iakttas.

OBS!

Innehåller viktig information.

Säkerhet



1.



ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON


Använd alltid skyddsglasögon när du använder spikpistolen och se till att även personer i närheten har skyddat sina ögon. Använd skyddsglasögon som skyddar dina ögon både framifrån och från sidan.

2.



ANVÄND INTE SPIKPISTOLEN OM DU ÄR TRÖTT ELLER UNDER PÅVERKAN AV ALKOHOL ELLER ANDRA SUBSTANSER.


3.



ANVÄND INTE FLASKGASER SOM ENERGIKÄLLA.

Använd inte gaser som spikpistolens energikälla. Brandfarliga gaser och syre kan leda till att spikpistolen exploderar. Använd endast ren och torr tryckluft.

4.



ÖVERFYLL INTE MAX. TRYCK 9 BAR.

Överskrid inte maximalt tryck (9 bar). Anslut aldrig spikpistolen till en luftkälla som överskrider ett tryck på 13,7 bar eftersom spikpistolen kan explodera.

5.

RIKTA INTE SPIKPISTOLEN MOT DIG SJÄLV ELLER ANDRA.

Notera att det kan finnas spikar eller klamrar i spikpistolen. Rikta inte spikpistolen mot dig själv eller andra även om magasinet är tomt. De kan finnas 1–2 spikar eller klamrar gömda i matningsdelen även om magasinet ser tomt ut.

6.

BÄR INTE SPIKPISTOLEN MED AVTRYCKAREN INTRYCKT.

Håll fingret borta från avtryckaren när du inte spikar spikar eller klamrar. Bär inte spikpistolen med avtryckaren nertryckt eftersom spikpistolen kan avfyra en spik eller klammer och orsaka allvarlig skada om säkerhetsanordningen samtidigt träffar ett hinder eller fastnar i arbetskläder. Bär endast spikpistolen i handtaget.

7.

FÖRVARA SPIKPISTOLEN RÄTT.

Förvara spikpistolen på en torr och låst plats. Förvara utom räckhåll för barn.

8.

HÅLL ARBETSOMRÅDET RENT.

Avlägsna onödiga verktyg, möbler osv. från arbetsområdet. Det kan leda till fara om man snubblar.

9.

ANVÄND INTE NÄRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR OCH GASER

Det kan uppstå gnistor när man använder spikpistolen som i sin tur kan leda till brand eller explosion om man arbetar i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

10.

LÅT INTE UTMOMSTÅENDE PERSONER KOMMA I NÄRHETEN

Utomstående personer kan skadas av flygande flisor eller spikar

11.

SKYDDSKLÄDSEL

Använd inte löst sittande arbetskläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skydda långt hår med lämpliga skyddskläder.

**12. FÄST INTE SNABBKOPPLINGSRAMEN TILL SPIKPISTOLEN**

Det finns en ventil i snabbkopplingsramen (hondelen) som förhindrar luftflöde utåt. När du tar bort en slangspikpistol kan den vara trycksatt även om den ser ofarlig ut.

13. TA INTE BORT SÄKERHETSANORDNINGEN ELLER TRYCK PÅ DEN PÅ KONSTLAD VÄG.

Vid avfyrning måste säkerhetsanordningen tryckas mot stycket som ska fästas. Tryck inte på den För hand, med verktyg eller på annat konstgjort sätt på trånga platser.

14. SE TILL ATT SKRUVAR OCH SKYDD ÄR FASTSATTA

Försäkra dig om att alla skruvar och skydd är ordentligt fastsatta och åtdragna. Använd inte spikpistolen om skruvar eller skydd är lösa.

TRYCK INTE PÅ AVTRYCKAREN ELLER SÄKERHETSANORDNINGEN NÄR DU FYLLER PÅ SPIKAR.

När du fyller på spikar eller ansluter spikpistolen till slangen

- 1) tryck inte på avtryckaren
- 2) tryck inte på säkerhetsanordningen
- 3) håll spetsen på spikpistolen riktad neråt

15. HÅLL HÄNDER OCH FÖTTER BORTA FRÅN MATNINGSSPETSEN

En spik eller klammer kan flyga i fel riktning och orsaka allvarlig skada

16. AKTA DIG FÖR AVVIKANDE SITUATIONER.

Spiken eller klammern kan flyga genom skivan när du spikar tunna skivor och underlaget inte befinner sig på spikområdet. Om du träffar huvudet på den andra spiken eller klammern eller nära träkanten kan det hända att spiken eller klammern plötslig byter riktning eller kommer ut ur träet. Håll den fria handens fingrar tillräckligt långt från spikområdet.

17. AKTA DIG FÖR DUBBLA AVFYRNINGAR

Undvik dubbla avfyrningar

- 1) Tryck inte för kraftfullt på spikpistolen när du spikar
- 2) Lyft spikpistolen efter avlossning innan du spikar nästa spik
- 3) Tryck på avtryckaren och släpp den omedelbart efter spikning.

18. SPIKA INTE TUNNA SKIVOR ELLER NÄRA HÖRN.

Det kan hända att spikarna eller klamrarna flyger genom skivan eller ändrar riktning och skadar dig eller andra.

19. SPIKA INTE MOT EN ANNAN PERSON

Spiken eller klammern kan flyga genom väggen och träffa den andra personen.

20. SPIKA INTE I KRAFTLEDNINGAR

När du spikar i väggar eller golv bör du kontrollera att det inte finns kraftledningar i väggen eller golvet eller slå av huvudbrytaren för att undvika risk för elektriska stötar

21. BÄR ALDRIG SPIKPISTOLEN I SLANGEN.**22. ARBETSSTÄLLNING**

Se till att du står stadigt. Se upp så att du inte snubblar!

23. ANVÄND INTE EN TRASIG SPIKPISTOL

Sluta använda spikpistolen omedelbart om den avger konstiga ljud eller den inte fungerar normalt och be att en auktoriserad serviceverkstad granskar den.

Säkerhet



24. KOPPLA INTE BORT SPIKPISTOLEN FRÅN SLANGEN NÄR AVTRYCKAREN ÄR INTRYCKT.

En spik eller klammer kan avfyra från spikpistolen om man tar bort pistolen från slangens närtryckare när avtryckaren är nertryckt

25. TA BORT SLANG FRÅN SPIKPISTOLEN:

- 1) Vid underhåll och kontroll
- 2) och man behöver ta bort en spik eller klammer som fastnat
- 3) När pistolen inte används
- 4) När du lämnar arbetsområdet
- 5) när den flyttas till en annan plats

Reparera eller öppna inte spikpistolen förrän spikarna eller klammarna har avlägsnats från magasinet och slangens är frånkopplad.

26. ARBETE

Arbeta inte när du är trött eller under påverkan av alkohol eller andra droger.

27. KORREKT ANVÄNDNING

Använd endast spikpistolen enligt dessa anvisningar. Låt inte barn eller personer som inte har bekantat sig med bruksanvisningen eller säkerhetsanvisningarna använda spikpistolen.

28. HANTERA SPIKPISTOLEN VARSAMT

Stansa inte in eller gravera någonting i spikpistolens kropp.

Tappa inte spikpistolen eftersom dess tryckram kan spricka.

29. REGELBUNDET UNDERHÅLL

Håll spikpistolen ren och smörj den regelbundet

30. ANVÄND ENDAST SPIKAR OCH RESERVDLAR SOM ÄR ÄMNAD FÖR DEN HÄR SPIKPISTOLEN TILLBEHÖR

Olämpliga delar och spikar kan utgöra en allvarig risk och göra garantin ogiltig. Endast en auktoriserad serviceverkstad får utföra reparationer.

Utför inga ändringar på spikpistolen.

Användarens ansvar

1. Kontrollera att denna bruksanvisning medföljer spikpistolen och att alla användare läser och förstår den innan de tar spikpistolen i bruk.
2. Säkerställ att användaren av spikpistolen och de som arbetar i närheten använder ändamålsenliga skyddsutrustningar.
3. Låt inte någon använda spikpistolen utan skyddsglasögon.
4. Håll spikpistolen i gott skick.
5. Underhåll spikpistolen regelbundet.
6. Se till att spikpistolen inte används när den är trasig eller saknar någon utrustning.

SPARA BRUKSANVISNINGEN OCH HÅLL DEN ALLTID TILLGÄNGLIG!

Användning

Tekniska data

Modell	F50 & 9040
Tyngd	1,30 kg / 2.86 lbs
Magasinkapacitet	100 spikar
Driftryck	4–7 bar (60–100 psi)
Max. tryck	8 bar (120 psi)
Längd x bredd x höjd	256 x 57 x 245 mm
Volymvärde LpA EN 792-13 :2000+A1 :2008	87,97 dB (A)
Volymvärde LwA EN 792-13 :2000+A1 :2008	100,97 dB (A)
Vibrationsvärde (m/s ²)	7,781 m/s ²

Val av spik

Endast spikar och klamrar enligt tabellen får användas med denna spikpistol.

Dyckertspik	Min.	Max.
	<p>2mm (15mm) 1.2 x 1mm</p>	<p>2mm (50mm) 1.2 x 1mm</p>
	<p>5.7mm (16mm) 1.2 x 1mm</p>	<p>5.7mm (40mm) 1.2 x 1mm</p>

Före användning

FARA!

Läs avsnittet ”SÄKERHET” (sidorna 4–6)


Se till att du följer följande punkter innan du använder spikpistolen.

ARBETSMILJÖ

VARNING!

- Det finns inga brandfarliga gaser, vätskor eller andra potentiellt explosiva föremål på arbetsplatsen.
- Det finns inga barn eller obehöriga personer i arbetsområdet.

LUFTTILLFÖRSEL



- ANVÄND INTE SYRE ELLER FLASKGASER SOM ENERGIKÄLLA.

VARNING!

- ANSLUT INTE SPIKPISTOLEN TILL EN LUFTKÄLLA MED ETT TRYCK PÅ ÖVER 14 BAR.
- ANVÄND ALDRIG EN BELASTNINGSUTJÄMNINGSANORDNING I SPIKPISTOLEN.

1. Luftkälla

Använd endast ren och torr tryckluft

2. Kompressor

Vi rekommenderar en kompressor med ett maximalt tryck på 10 bar och vars starttryck är cirka 8 bar till spikpistolen. På så sätt hålls trycket i behållaren tillräckligt lågt för att ge spikpistolen maximal effekt. Kompressorns tröskelvärde beror på spikhastigheten, men man kan hålla värdet 10 l/min som ett praktiskt minimum. Den rekommenderade kompressorstorleken för en enda spikpistol är en kompressor med en effekt på 1,5 kW som producerar cirka 170 l/min. och vars maximala tryck är cirka 10 bar. Om man samtidigt även vill använda även en andra spikpistol, rekommenderar vi en kompressor med en effekt på 2,2 kW och kapacitet på cirka 230 l/min. Kompressorn måste vara utrustad med en tryckregulator. Den bör också helst ha en vattenavskiljare och ett filter.

3. Tryckluftsslang

Luftslangen måste ha en tillräckligt stor innerdiameter så att den inte formar ett orimligt flödesmotstånd. Som minsta storlek rekommenderas en slang med en innerdiameter på 10 mm som räcker bra till cirka 10 m längd. Om du behöver en längre arbetsslang och du vill behålla den närmaste arbetsslangen så lätt som möjligt rekommenderar vi att de första 10 m är 12 mm i diameter. Gummislangar är böjliga under kalla förhållanden, men vävarmerade PVC-slangar är lättare och behagligare vid inomhusarbeten. Se till att slangen som du använder är tillräckligt trycktålig. Om kompressorn har en dimsmörjningsanordning måste slangens insida också tåla smörjolja.

Smörjning

Spikpistolen behöver smörjning för att fungera korrekt och säkert. Spikpistolens inre delar, kolv och ventil, behöver konstant smörjning, vilket görs bäst genom att montera en dimsmörjningsanordning i tryckluftssystemet. Om det inte finns någon dimsmörjningsanordning kan du spraya smörjolja i spikpistolens luftöppning då och då. Kom ihåg att göra det när du avslutat spikarbetet, eftersom vattenånga i luften blir till droppar som kan leda till korrosion och slitage. Vid kalla förhållanden fryser vattenångan naturligt till is i ventilerna och kan förhindra säkerhetsanordningens funktion. Avfira några spikar efter smörjning.

ANVÄND INTE SYNTETISKA SMÖRJOLJOR SOM KAN FÅ TÄTNINGARNA ATT SVÄLLA UPP!

Använd SAE 10 tryckluftsmotorolja i smörjningsanordningen som inställts till 2 droppar i minuten. Yttre delar: Smörj också matningsknappen och dess glidtyr i magasinet, liksom glidpunkterna på säkerhetsanordningen.

Användning vid kallt väder

- Värm aldrig upp spikpistolen med öppen eld. Låt den värmas upp långsamt.

- Följ dessa steg när du börjar arbeta med en kall spikpistol:


Ta bort spikarna och klamrarna från magasinet och minska slangtrycket till cirka 2 bar. Avfira ett par skott utan spikar,

så att kolvens tätningar och dämpningsdyna värms upp och blir smidiga och inte går sönder.

⚠ VARNING!

- AVFYRA INTE SPIKPISTOLEN I ONÖDAN MED FULLT TRYCK UTAN SPIKAR ELLER KLAMRAR.

Test av spikpistol



- ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON

⚠ FARA!

- Använd inte spikpistolen om säkerhetsanordningen inte fungerar.

Testa spikpistolen före användning i enlighet med följande punkter

Upphör omedelbart användningen av spikpistolen om den inte fungerar normalt.

1. TA BORT SLANGEN FRÅN SPIKPISTOLEN OCH AVLÄGSNA

ALLA SPIKAR OCH KLAMRAR FRÅN MAGASINET


» KONTROLLERA ATT SKRUVARNA ÄR ÅTDRAGNA

Dra åt skruvarna om de är lösa.


» Säkerhetsanordning och avtryckare ska kunna röra sig lätt.




Test av spikpistol



2. **Justera trycket från kompressorn till cirka 5 bar.
Anslut slangen till spikpistolen.
Fyll inte magasinet med spikar.**
 - » Spikpistolen får inte läcka
 - » **Håll spikpistolen i luften (säkerhetsanordningen borta från arbetsytan och tryck på avtryckaren)**
 - » Spikpistolen får inte fungera



3. **Ta bort fingret från avtryckaren och placera säkerhetsanordningen mot arbetsytan**
 - » Spikpistolen får inte fungera



4. **Placera säkerhetsanordningen mot arbetsytan utan att vidröra avtryckaren och tryck på avtryckaren**
 - » SPIKPISTOLEN BORDE FUNGERA
5. **Lyft säkerhetsanordningen från arbetsytan och håll avtryckaren i botten. Placera säkerhetsanordningen på arbetsytan.**
 - » SPIKPISTOLEN BORDE FUNGERA
6. **Om kontrollpunkterna 1 till 5 fungerar kan du fylla spikar i magasinet**
 - » Provspika på ett liknande arbetsstycke som du ämnar spika i
 - » SPIKPISTOLEN BORDE FUNGERA NORMALT

Justering av tryck

⚠ VARNING!



- Överskrid inte det maximala trycket på 9 bar

Justera arbetstrycket mellan 4 och 7 bar efter vilka spikar eller klamrar som används och hårdheten på arbetsstycken. Minska trycket om spikens eller klammerns huvud går för djupt. Om trycket är för lågt kan det uppstå matningsstörningar eftersom trycket inte är tillräckligt högt för att lyfta kolven till det övre läget och hammaren förhindrar att spik-/klammerraden flyttas framåt.

Påfyllning av spikar

⚠ VARNING!


- Vid påfyllning av spikar eller klamrar från magasinet

- 1) tryck inte på avtryckaren
- 2) tryck inte på säkerhetsanordningen
- 3) när du fyller magasinet med spik

Påfyllning:


(1) Sätt in spik- eller klammerstaven från sidan av magasinet. Fyll inte magasinet eller när säkerhetsanordningen är nertryckt.

Öppna magasinet med öppningsknappen (se bild).



Borttagning av spikar

Tryck på öppningsknappen och dra den bakåt en aning tills magasinet öppnas. Ta bort spikarna eller klamrarna från magasinet.



OBS!

Notera att det finns minst 5 spikar eller klamrar i spikstaven när du fyller på magasinet. Spikpistolen slutar att fungera om det finns mindre än tre spikar eller klamrar i magasinet. Fyll på med fler spikar eller klamrar för att få den att fungera igen.

Styrning av frånluft

Frånluftsledaren kan vridas till önskad position (360 grader). Justera frånluftsledaren genom att vrida den.



Användning av spikpistol

Läs avsnittet "SÄKERHET" före användning (sidorna 4–6).

FARA!



Använd skyddsglasögon!

VARNING!

- Rikta aldrig spikpistolen mot dig själv eller andra.
- Bär inte spikpistolen med fingret på avtryckaren.
- Håll fingrar och fötter långt borta från spikområdet.
- Skjut inte på en annan spik eller klammer eftersom den kan ändra riktning.
- Undvik dubbla avlossningar
 - 1) Tryck inte spikpistolen med kraft på arbetsstycket.
 - 2) Lyft spikpistolen när spiken avfyrats.
 - 3) Släpp snabbt upp avtryckaren efter avfyrning.
- Spika inte tunna skivor eller nära hörn.
Det kan hända att spikarna eller klamrarna går genom arbetsstycket eller ändrar riktning och skadar dig och andra.
- Spika inte i väggar om det finns personer på andra sidan väggen.
- Använd inte en skadad eller onormalt fungerande spikpistol.
- Använd inte spikpistolen som hammare.
- Ta loss slangen från spikpistolen när:
 - 1) den inte används
 - 2) du lämnar arbetsplatsen
 - 3) du flyttar spikpistolen
 - 4) överlämnar den till en annan person

Användning av spikpistol

SPIKPISTOLENS FUNKTION

Spikpistolen har en säkerhetsanordning som måste frigöras innan spikpistolen fungerar (pressas mot objektet som ska spikas)

1. Pausad spikning (avfyrning med avtryckare)
 - Placera matarhuvudet/säkerhetsanordningen på arbetsobjektet med fingret borta från avtryckaren.
 - Tryck försiktigt spikpistolen mot arbetsobjektet så att säkerhetsanordningen frigörs.
 - Tryck på avtryckaren.
 - Ta bort fingret från avtryckaren.

För att avfyra den andra spiken eller klammern lyfter du bort spikpistolen från arbetsstycket och upprepar ovanstående åtgärd.

WARNING!

Hantera spikar och spikpaket varsamt. Defekta spikstavar fyller inte på magasinet korrekt.

När arbetet är slut

- 1) Lossa slangen från spikpistolen
- 2) Ta bort alla spikar och klamrar ur spikpistolen
- 3) Sätt 2–3 droppar smörjolja i luftanslutningen och
- 4) Öppna kompressorns vattenventil för att avlägsna kondensvatten från kompressorbehållaren.

Underhåll

OBS: Spikpistolen måste kontrolleras dagligen och alltid efter transport och stötar.

LÄS AVSNITTET "SÄKERHET" (SIDORNA 4–6)

WARNING!

- Ta loss slangen från spikpistolen och avlägsna spikarna eller klamrarna från magasinet när:
 - 1) du utför underhåll eller kontroll, eller
 - 2) avlägsnar en blockering.

1. Kontroll av magasin

- Ta loss luftslangen.
- Rengör magasinet. Ta bort eventuella träflisor och plastdelar. Smörj magasinet

WARNING!

- Kontrollera att matningsknappen glider lätt
- Smörj knappen om den inte glider

Kontrollera att säkerhetsanordningen inte är skadad. Ta bort spikarna eller klamrarna från magasinet. Minska slangtrycket till 2 bar, rikta spikpistolen mot ett ofarligt objekt men tryck inte upp säkerhetsanordningen. Tryck på avtryckaren. Spikpistolen får inte avfyra. Kontakta service om den avfyra.

Underhåll

1. Kontrollera att det inte finns några sprickor eller bristningar i ramen.
2. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
3. Kontrollera alltid att kompressorns slangtryck är rätt justerat och att där finns olja om du använder en smörjanordning innan du påbörjar arbetet.
4. Töm vattenavskiljaren om det finns en sådan i systemet.
5. Underhållstabell (se sidan 15.)
6. Felsökning (se sidan 16).

Underhåll och reparation

- Spikpistolen får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd endast reservdelar avsedda för spikpistolen
- Alla spikpistoler kräver periodiskt underhåll och reparation på grund av naturligt slitage.

OBS:

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna bruksanvisning utan föregående meddelande.

Tillverkaren beviljar en 12 månaders garanti för byte av delar som skadats på grund av tillverknings- eller råmaterialfel. Garantin omfattar inte kostnader för arbete och resor eller indirekta skador som förlorad arbetstid. En giltig garanti förutsätter att spikpistolen hanterats enligt anvisningarna och att användaren inte har utfört några ändringar på den. Slitna delar, såsom tätningar och hammaren, täcks inte av garantin. Kunden ansvarar för undersökningskostnader som orsakats av eventuella användnings- eller underhållsfel.

Underhållstabell


Åtgärd	Varför?	Hur?
Töm vattenavskiljaren (kompressor)	Tryckluften hålls ren och torr	Öppna avskiljarens vattenventil
Förvara olja i oljekannan (tillval).	Spikpistolen får smörjning	Fyll tryckluftsspikpistolen med olja
Rengör magasinet och mataren	Förhindra matningsstörningar	Rengör med tryckluft
Kontrollera funktionen på säkerhetsanordningen	Säkerställ säkerheten	Rengör med tryckluft
Smörj spikpistolen efter användning	Förlänger livslängden	Sätt 2–3 droppar olja i luftanslutningen
Töm kompressorn på kondensvatten	Förhindrar att spikpistolen rostar och slits	Öppna kompressorns vattenventil

Felsökning

De flesta fel utreds i tabellen nedan. Kontakta importören/serviceföretaget om du inte lyckas åtgärda felet.

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Spikpistolen avfyra men inga spikar kommer ut.	Kontrollera om där finns blockeringar	Avlägsna blockeringarna
	Kontrollera matarens funktion	Rengör och smörj.
	Matarens fjäder är sliten eller av	Byt fjäder
	Använder du rätt spikar?	Använd endast rekommenderade spikar och klamrar
Spiken går inte tillräckligt djupt eller kolven stiger inte		
	Kontrollera lufttrycket	Höj trycket (inte över 9 bar)
	-----	Smörj spikpistolen
	Hammaren är sliten	Kontakta importören
Tätningarna slitna/skadade		
Spikarna går för djupt.	Kontrollera lufttrycket.	Minska trycket
Spikarna kommer inte ut/matningsfel	Kontrollera att du använder rätt spikar	Använd endast spikar och klamrar med rätt styrka/längd.
	Kontrollera matarens funktion (sidan 14)	Rengör och smörj
	Matarens fjäder är skadad?	Byt fjäder
	Kolvens o-ring sliten/av	Byt o-ring
Spikar har fastnat/böjd spik	Är hammaren skadad?	Byt hammare

Sprängskiss



Delförteckning

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	PCS	ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	PCS
1	A.00.00.0481	SCREW 4*6	1	49	A.01.00.0781	FEEDER SPRING	1
2	A.00.05.0121	WASHER	1	50	A.07.11.0721	RELEASE CATCH	1
3	A.02.00.0331	O-RING 16*1.7	1	51	A.00.05.0361	E-RING #6 T=0.8	1
4	A.03.04.0191	EXHAUST COVER	1	52	A.07.14.0151	Screw	1
5	A.02.00.0281	O-RING 14*1.8	1	53	A.07.11.0711	RELEASE CATCH	1
6	A.00.00.0201	SCREW 5*20	7	54	B.07.11.0011	CATCH RELEASE SET	1
7	A.00.05.0011	WASHER #5	4	55	A.01.03.0051	RETAINER SPRING	1
8	A.09.36.XXX1	Cylinder CAP	1	56	A.07.19.0401	Click lever	1
9	A.03.11.0021	SEAL, AIR	1	57	A.08.01.1451	DRIVER GUIDE COVER	1
10	A.02.00.0271	O-RING 13.8*2.4	1	58	A.00.06.0621	PIN	1
11	A.01.00.0161	FEEDER SPRING	1	59	A.00.06.0631	PIN	1
12	B.03.00.0141	HEAD VALVE PISTON SET	1	60	A.00.01.0011	SCREW 4*18	2
13	A.03.08.0141	FIRING VALVE PISTON	1	61	A.08.01.1301	DRIVER GUIDE	1
14	A.02.00.0641	O-RING 36.3*2.55	1	62	A.08.00.0541	Spacer	1
15	A.02.00.0251	O-RING 13*3	1	63	A.00.11.0001	SPRING PIN 1.5*10	1
16	A.02.00.0461	O-RING 24.5*3	1	64	A.00.05.0001	WASHER #4	2
17	A.02.00.0431	O-RING 22.9*2.7	1	65	A.00.00.0021	SCREW 4*10	2
18	A.06.02.0311	Piston head	1	66	A.00.04.001101	NUT M5	1
19	A.00.06.0121	PIN 4.2*13.5	1	67	A.07.06.0491	Magazine Support	1
20	A.06.00.0871	DRIVER BLADE	1	68	A.00.05.0111	WASHER	1
21	B.06.00.0781	PISTON SET	1	69	A.07.01.1001	LOWER MAG.	1
22	A.02.00.1551	O-RING 43.7*2.65	1	70	A.07.08.0071	Steel Bar	1
23	A.03.03.0331	CYLINDER	1	71	A.07.09.0071	CLICK LEVER	1
24	A.02.00.1621	O-RING 31.5*2.65	1	72	A.07.18.0292	Tail Cover	1
25	A.03.09.0251	BUMPER	1	73	A.07.00.0721	UPPER MAG	1
26	A.02.05.0401	GASKET	1	74	A.00.03.0231	SCREW 3.5*10	2
27	A.00.05.0041	RING 5.5*2	3	75	A.00.06.0061	PIN	1
28	A.04.43.XXX1	Body	1	76	A.00.05.0061	E-RING 2.5	1
29	A.00.06.0141	PIN	1	77	A.00.11.0031	SPRING PIN 2*11	1
30	A.03.10.0211	NOZZLE	1	78	A.00.00.0031	SCREW 4*12	2
31	A.05.05.0001	SEAL, AIR T=2.5	1	79	A.07.07.0691	Pusher	1
32	A.05.03.0031	Upper Housing	1	80	A.07.06.0531	Magazine Support	2
33	A.05.04.0041	Remote Core	1	81	A.01.00.0091	FEEDER SPRING	2
34	A.02.00.0071	O-RING 3.5*1.5	1	82	A.07.01.0941	Plate in Magazine Assembly	1
35	A.05.03.0111	Trigger Valve Guide	1	83	B.08.00.0041	CLICK LEVER SET	1
36	A.02.00.0221	O-RING 11*1.9	1	84	B.07.01.1061	MAGAZINE SET	1
37	B.05.03.0151	TRIGGER VALVE SET	1	85	A.01.00.0231	FEEDER SPRING	1
38	B.05.00.0211	TRIGGER SET	1	86	A.00.05.0461	WASHER 3.5	1
39	A.00.06.0001	PIN 2.5*16.8	1	87	A.01.00.0391	FEEDER SPRING	1
40	A.05.01.0161	RELEASING BLADE	1	88	A.08.01.1461	PLATE	1
41	A.05.00.0241	TRIGGER	1	89	B.03.03.0331	CYLINDER SET	1
42	A.02.00.0661	O-RING 37.5*3.55	1	90	A.01.00.0431	FEEDER SPRING	1
43	A.10.01.XXX1	Tail Cover	1				
44	A.03.07.XXX1	AIR PLUG	1				
45	A.02.04.0031	HANDLE GRIP	1				
46	A.07.12.0361	FLAKE	1				
47	A.00.11.0191	SPRING PIN 3*24	1				
48	A.00.11.0041	SPRING PIN 2*12	1				

Miljöskydd



Den här symbolen anger att enheten inte får avyttras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att undvika miljö- och negativa hälsoeffekter måste enheten återvinnas på ett sådant sätt att material återvinns så fullständigt som möjligt. Använd de återvinnings- och insamlingstjänster som tillhandahålls när du vill kassera den använda enheten.

Importör

Importör: Tamforce Group, Finland

